Manuale dell'installatore



Modulo interno **NIBE VVM 225**





IHB IT 2250-2 731193

Guida rapida

Navigazione



Pulsante Ok (conferma/seleziona) Pulsante Indietro (indietro/annulla/esci) Manopola di controllo (sposta/aumenta/riduci)

Una spiegazione dettagliata delle funzioni dei pulsanti è contenuta a pagina 39.

La modalità di scorrimento tra i menu e di variazione delle impostazioni è descritta a pagina 41.

Impostazione del clima interno



La modalità di impostazione della temperatura interna è disponibile, all'interno della modalità di avvio del menu principale, premendo due volte il pulsante OK.

Incremento di volume dell'acqua calda



Per incrementare temporaneamente il quantitativo di acqua calda, ruotare anzitutto la manopola di controllo sul menu 2 (goccia d'acqua), quindi premere due volte il pulsante OK.

Sommario

1	Informazioni importanti	_ 4
	Informazioni di sicurezza	_ 4
	Simboli	_ 4
	Marcatura	_ 4
	Numero di serie	_ 4
	Recupero	_ 5
	Ispezione dell'impianto	_ 5
	Moduli esterni	_ 6
2	Consegna e maneggio	_ 7
	Trasporto	_ 7
	Montaggio	_ 7
	Componenti fornite	_ 7
	Rimozione dei pannelli	_ 8
3	Design VVM 225	_ 9
	3x400V, smalto	_ 9
	3x400V, acciaio inossidabile	10
	3x230V, acciaio inossidabile	11
	1x230V, acciaio inossidabile	12
	Posizioni dei componenti, retro	_ 13
	Elenco delle componenti	_ 13
4	Collegamenti idraulici	_ 14
	Aspetti generali sui raccordi dei tubi	_ 14
	Dimensioni e attacchi dei tubi	17
	Collegamento pompa di calore aria/acqua	18
	Collegamento durante l'uso senza pompa di calore	18
	Sistema di climatizzazione	18
	Acqua fredda e calda	18
	Alternative di installazione	18
5	Collegamenti elettrici	_ 20
	Aspetti generali	20
	Collegamenti	23
	Impostazioni	26
	Collegamenti opzionali	28
	Collegamento degli accessori	_ 32
6	Messa in servizio e regolazione	_ 33
	Preparazioni	_ 33
	Riempimento e sfiato	_ 33
	Avviamento e ispezione	_ 34
	Impostazione della curva di riscaldamento	36

	Modulo di raffrescamento con sistema a 2 tu- bi
	Impostazione della circolazione dell'acqua cal- da
	Piscina
	SG Ready
7	Controllo: introduzione
	Display
	Menu di sistema
8	Controllo: menu
	Menu 1 - CLIMATIZZ. INTER
	Menu 2 - ACQUA CALDA
	Menu 3 - INFO
	Menu 4 - MIO SISTEMA
	Menu 5 - SERVIZIO
9	Manutenzione
	Interventi di manutenzione
10	Disturbi al comfort
	Menu informativo
	Gestione allarmi
	Risoluzione dei problemi
	Solo aggiunta elettrica
11	Accessori
12	Dati tecnici
	Dimensioni
	Specifiche tecniche
	Scheda del circuito elettrico
Inc	lice
Inf	ormazioni di contatto

Informazioni importanti

Informazioni di sicurezza

Questo manuale descrive le procedure di installazione e manutenzione destinate agli specialisti.

Il manuale deve essere consegnato al cliente.

Il presente apparecchio non può essere utilizzato da bambini da 8 anni in giù e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e competenze a meno che non siano supervisionati o istruiti sull'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dalle categorie precedentemente elencate senza supervisione.

Il presente è un manuale originale. Non può essere tradotto senza l'approvazione di NIBE.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e al design.

©NIBE 2022.

Pressione dell'impianto	Мах	Min
Fluido riscaldan- te	0,3 MPa (3 bar)	0,05 MPa (0,5 bar)
Acqua sanitaria	1,0 MPa (10 bar)	0,01 MPa (0,1 bar)

L'acqua può gocciolare dalla valvola di sicurezza. Un tubo di troppo pieno montato in fabbrica si estende dalla valvola di sicurezza alla coppa di troppo pieno. È necessario instradare un tubo di troppo pieno dalla coppa di troppo pieno a uno scarico adatto. Per impedire la formazione di sacche in cui si può accumulare l'acqua, il tubo di troppo pieno deve essere inclinato per la sua intera lunghezza e a prova di gelo. VVM 225 deve essere installato mediante un interruttore di isolamento. L'area dei cavi deve essere dimensionata in base al valore nominale dei fusibili utilizzati.

Simboli

Spiegazione dei simboli eventualmente presenti in questo manuale.

NOTA!

Questo simbolo indica un possibile pericolo per le persone o per la macchina.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica informazioni importanti da tenere presenti durante l'installazione o la manutenzione dell'impianto.

ゔ゙゠SUGGERIMENTO

Questo simbolo indica suggerimenti su come facilitare l'utilizzo del prodotto.

Marcatura

Spiegazione dei simboli eventualmente presenti sulla/e etichetta/e del prodotto.



Pericolo per le persone o per la macchina.



Leggere il manuale utente.

Numero di serie

Il numero di serie è presente nella parte in basso a destra della copertura anteriore, nel menu info (menu 3.1) e sulla targhetta del modello (PZ1).



ATTENZIONE

È necessario il numero di serie del prodotto (14 cifre) per la manutenzione e l'assistenza.

Recupero



Lasciare lo smaltimento dell'imballaggio all'installatore che ha eseguito l'installazione del prodotto o alle stazioni per i rifiuti speciali.

Non smaltire i prodotti usati con i normali rifiuti domestici. Devono essere smaltiti presso le stazioni per i rifiuti speciali o presso i rivenditori che forniscono questo tipo di servizio.

Uno smaltimento non idoneo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative in conformità con le normative in vigore.

Ispezione dell'impianto

Le normative vigenti richiedono che l'impianto di riscaldamento venga ispezionato prima di essere messo in servizio. L'ispezione deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato.

Inoltre, è necessario compilare la pagina dei dati di installazione nel Manuale utente.

~	Descrizione	Note	Firma	Data
Mezz siste	zo riscaldante, vedere la sezione "Schema del ma"			
	Sistema lavato			
	Sistema sfiatato			
	Filtro anti-impurità			
	Valvola di sicurezza			
	Valvole di sezionamento			
	Pressione dell'impianto			
	Collegare secondo lo schema delle uscite			
Acqu calda	ia calda, vedere la sezione "Acqua fredda e a"			
	Valvole di sezionamento			
	Valvola miscelatrice			
	Valvola di sicurezza			
Elett	ricità, vedere la sezione "Collegamenti elettrici"			
	Comunicazione collegata			
	Fusibili circuiti			
	Fusibili dell'abitazione			
	Sensore esterno			
	Sensore ambiente			
	Sensore della corrente			
	Interruttore di sicurezza			
	Interruttore di circuito di terra			
	Impostazione del termostato sulla modalità emergenza			
Varie	3			
	Collegato a			

Moduli esterni

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA COMPATIBILI

F2050

 F2050-6
 F2050-10

 Parte n. 064 328
 Parte n. 064 318

S2125

S2125-8 1x230V Parte n. 064 220 **S2125-8 3x400V** Parte n. 064 219

S2125-12 1x230V¹

Parte n. 064 218

S2125-12 3x400V¹ Parte n. 064 217

 Quando combinato con VVM 225, il sistema deve essere integrato da NIBE UKV. Vedere "Equalizzazione del flusso" nella sezione "Accumulo inerziale (UKV)".

NIBE SPLIT HBS 20

AMS 20-6	HBS 20-6
Parte n. 064 235	Parte n. 067 668
AMS 20-10	HBS 20-10

 AMS 20-10
 HBS 20-10

 Parte n. 064 319
 Parte n. 067 819

Capitolo 1 | Informazioni importanti

6

Consegna e maneggio

Trasporto

VVM 225 deve essere trasportato e stoccato verticalmente in un luogo asciutto.

Tuttavia, VVM 225 può essere adagiato attentamente sulla sua parte posteriore durante il trasporto in un edificio.



Montaggio

· Posizionare VVM 225 su una solida base interna resistente all'acqua e al peso del prodotto.

Utilizzare i piedini regolabili del prodotto per ottenere una configurazione orizzontale e stabile.



- · L'area in cui viene collocato VVM 225 deve essere al riparo dal gelo.
- Dal momento che l'acqua può fuoriuscire dalla valvola di sicurezza, l'area in cui viene collocato VVM 225 deve essere dotata di uno scarico a pavimento.

AREA DI INSTALLAZIONE

Lasciare uno spazio libero di 800 mm davanti al prodotto. Tutti gli interventi di manutenzione su VVM 225 possono essere effettuati dal lato anteriore.





Lasciare 10 – 25 mm di spazio libero fra VVM 225 e la parete retrostante, per poter instradare i cavi e i tubi.

Componenti fornite





Sensore ambiente

Sensore esterno



Sensore di corrente* *Solo per 3X400 V.

POSIZIONE

Il kit degli elementi forniti è posizionato in cima al prodotto.

Rimozione dei pannelli

PANNELLO FRONTALE



- 1. Rimuovere le viti dal bordo inferiore del pannello frontale.
- 2. Estrarre il pannello dal bordo inferiore sollevandolo.

PANNELLI LATERALI



I pannelli laterali possono essere rimossi per facilitare l'installazione.



50 mm di spazio richiesto per rimuovere i pannelli laterali.

- 1. Rimuovere le viti dai bordi superiori e inferiori.
- 2. Ruotare leggermente il pannello verso l'esterno.
- 3. Spostare il pannello indietro e leggermente di lato.
- 4. Tirare il pannello verso un lato.
- 5. Tirare il pannello in avanti.
- 6. Il montaggio avviene in ordine inverso.

Design VVM 225

3x400V, smalto



3x400V, acciaio inossidabile



3x230V, acciaio inossidabile



1x230V, acciaio inossidabile



Posizioni dei componenti, retro



Lato posteriore

Elenco delle componenti

COLLEGAMENTI IDRAULICI

XL1	Raccordo, tubo mandata fluido termovettore
XL2	Raccordo, ritorno fluido termovettore
XL3	Raccordo dell'acqua fredda
XL4	Raccordo dell'acqua calda
XL5	Raccordo, circolazione dell'acqua calda ¹
XL8	Collegamento, attacco dalla pompa di calore
XL9	Collegamento, attacco alla pompa di calore
1 Questo raccord	do non è visibile nell'immagine di posizionamento dei componenti per i prod

1 Questo raccordo non è visibile nell'immagine di posizionamento dei componenti per i prodotti in acciaio inossidabile. Situato nella parte posteriore del connettore della valvola del prodotto.

COMPONENTI HVAC

- CM1 Vaso di espansione, chiuso, fluido riscaldante
- FL1Valvola di sicurezza, bollitoreFL2Valvola di sicurezza, impianto
- GP1 Pompa di circolazione
- QM11 Valvola di riempimento, fluido riscaldante
- QM13 Valvola di riempimento, fluido riscaldante
- QM20 Valvola di sfiato, impianto di climatizzazione
- QM22 Valvola di ventilazione, serpentina
- QM31 Valvola di sezionamento, mezzo riscaldante
- QM35 Valvola di sezionamento, acqua fredda in ingresso
- QN10 Valvola di inversione, sistema di climatizzazione/riscaldamento acqua, mandata
- RM1 Controllare la valvola, acqua fredda
- WM1 Raccoglitore

SENSORI, ECC.

BP5	Manometro, sistema di riscaldamento
BT2	Sensori della temperatura, mandata all'impianto
BT3	Sensori della temperatura, ritorno del fluido riscaldante
BT6	Sensore della temperatura, acqua calda, controllo
BT7	Sensore della temperatura, acqua calda, display
BT30	Termostato, modalità standby
BT63	Sensore della temperatura, mandata impianto dopo resi- stenza elettrica integrata

COMPONENTI ELETTRICHE

AA1	Scheda della resistenza integrata
	AA1-S2 Interruttore (dipswitch) sulla scheda di circuito
AA2	Scheda di base
AA3	Scheda del circuito di ingresso
AA4	Display
	AA4-XF3 Presa USB
	AA4-XF4 Presa di servizio
BF1	Flussometro
EB1	Resistenza elettrica
FC1	Interruttore automatico miniaturizzato
FQ10	Limitatore di temperatura
FQ10-S2	Ripristinare il limitatore di temperatura
FR1	Anodo elettrico
SF1	Interruttore
W130	Cavo di rete per NIBE Uplink

VARIE

PZ1	Targhetta dei dati di funzionamento
PZ3	Targhetta con numero di serie
QQ1	Pannello di ispezione, vaso, 080 mm
UB1	Passacavo
UB2	Passacavo

Designazioni in base allo standard EN 81346-2.

Collegamenti idraulici

Aspetti generali sui raccordi dei tubi

Il collegamento idraulico deve essere eseguito secondo le norme e le direttive vigenti.

PORTATE DI SISTEMA MINIME

Le dimensioni dei tubi non devono essere inferiori al diametro raccomandato secondo la tabella. Tuttavia, ciascun sistema deve essere individualmente dimensionato per gestire le portate di sistema raccomandate.

L'impianto deve essere dimensionato almeno per gestire la portata di sbrinamento minima a un funzionamento della pompa del 100%, vedere la tabella.

Pompa di calo- re aria/acqua	Portata mini- ma durante lo sbrinamento (100% di veloci- tà della pompa (I/s)	Dimensione minima racco- mandata dei tubi (DN)	Dimensione minima racco- mandata dei tubi (mm)
AMS 20-6	0.10	20	22
AMS 20-10	0,19	20	22

Pompa di calo- re aria/acqua	Portata mini- ma durante lo sbrinamento (100% di veloci- tà della pompa (l/s)	Dimensione minima racco- mandata dei tubi (DN)	Dimensione minima racco- mandata dei tubi (mm)
F2050-6	0.10	20	22
F2050-10	0,19	20	22

Pompa di calo- re aria/acqua	Portata mini- ma durante lo sbrinamento (100% di veloci- tà della pompa (I/s)	Dimensione minima racco- mandata dei tubi (DN)	Dimensione minima racco- mandata dei tubi (mm)
S2125-8 (1x230V)			
S2125-8 (3x400V)	0,32	25	28
S2125-12 (1x230V)			
S2125-12 (3x400V)			

NOTA!

Un impianto sottodimensionato può comportare danni al prodotto e determinare malfunzionamenti.

VVM 225 insieme a una pompa di calore aria/acqua compatibile (vedere la sezione "Moduli esterni") costituisce un'installazione completa per il riscaldamento e l'acqua calda.

Il sistema richiede che le dimensioni del circuito del riscaldamento siano progettate per un mezzo riscaldante a bassa temperatura. Alla temperatura esterna di progetto minima le temperature massime consigliate sono 55 °C sul tubo di

mandata e 45 °C su quello di ritorno, tuttavia VVM 225 è in grado di gestire una temperatura fino a 70 °C nella linea di mandata.

Per ottenere un comfort ottimale, NIBE consiglia di installare VVM 225 il più vicino possibile alla pompa di calore. Per ulteriori informazioni sulla posizione dei vari componenti, vedere la sezione "Alternative di installazione" nel presente manuale.

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'acqua in ingresso sia pulita. Quando si utilizza un pozzo privato, può essere necessario implementare un ulteriore filtro dell'acqua.



ATTENZIONE

Eventuali punti alti del sistema di climatizzazione devono essere dotati di valvole di sfiato.

NOTA! /!\

I sistemi di tubi devono essere sciacquati prima di collegare il modulo interno, in modo che i detriti non danneggino i componenti.

NOTA!

L'acqua può gocciolare dalla valvola di sicurezza. Un tubo di troppo pieno montato in fabbrica si estende dalla valvola di sicurezza alla coppa di troppo pieno. È necessario instradare un tubo di troppo pieno dalla coppa di troppo pieno a uno scarico adatto. Per impedire la formazione di sacche in cui si può accumulare l'acqua, il tubo di troppo pieno deve essere inclinato per la sua intera lunghezza e a prova di gelo.

NOTA!

L'interruttore (SF1) non deve essere spostato su "I" o "🏝" fino a quando VVM 225 non è pieno d'acqua. In caso contrario, possono verificarsi danni al limitatore di temperatura, al termostato, alla resistenza elettrica integrata, ecc.

VOLUME DI SISTEMA

VVM 225 è dotato di un vaso di espansione (CM1).

Il volume del vaso di espansione è di 10 litri e viene pre-pressurizzato di norma a 0,5 bar. Di conseguenza, l'altezza "H" massima consentita tra il vaso di espansione e il radiatore più alto è di 5 metri; vedere la figura.

Se la pre-pressione non è sufficiente, è possibile incrementarla mediante il riempimento con aria attraverso la

valvola del vaso di espansione. Qualunque modifica nella pre-pressione influisce sulla capacità del vaso di espansione di gestire l'espansione dell'acqua.

Il volume massimo dell'impianto, escluso VVM 225, è di 220 litri alla pre-pressione sopra riportata.

Espansione di volume

Si richiedono circa 10 l/kW per il collegamento alla pompa di calore e numerosi impianti di riscaldamento non dispongono di questo volume. Al fine di evitare problemi operativi, il volume viene quindi espanso utilizzando un accumulo inerziale di UKV.

LEGENDA

Simbolo	Significato
Χ	Valvola di sezionamento
X	Valvola di non ritorno
Ŵ	Valvola miscelatrice
\bigcirc	Pompa di circolazione
	Resistenza elettrica
\bigcirc	Vaso di espansione
×	Sfera del filtro
\bigcirc	Flussometro/misuratore energia
叉	Valvola di sezionamento
P	Manometro
¥	Valvola di controllo
X	Valvola di sicurezza
曑	Valvola deviatrice/di inversione
	Valvola deviatrice/di inversione manuale
555	Modulo interno
**	Sistema di raffrescamento
•	Pompa di calore aria/acqua
Ţ	Acqua calda sanitaria
\bigcirc	Circolazione dell'acqua calda
	Impianto di riscaldamento
	Sistema di riscaldamento a temperatura inferiore

SCHEMA DEL SISTEMA

VVM 225 consiste in un bollitore con serpentina di carica, vaso di espansione, valvola di sicurezza (non in smalto), valvola di riempimento (non in smalto), resistenza elettrica integrata, pompe di ricircolo e sistema di controllo. VVM 225 è collegato al sistema di climatizzazione.

VVM 225 è stato adattato direttamente per il collegamento e la comunicazione con una pompa di calore aria/acqua NIBE compatibile, vedere la sezione "Moduli esterni" e, utilizzati insieme, formano un sistema di riscaldamento completo.

Quando la temperatura esterna è fredda, la pompa di calore aria/acqua funziona con VVM 225, e se la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura di arresto della pompa di calore, tutto il lavoro di riscaldamento viene svolto da VVM 225.

Smaltato



Acciaio inossidabile



Dimensioni e attacchi dei tubi

VVM 225

Smaltato



Acciaio inossidabile



Dimensioni dei tubi

Attac	co		
XL1	0 mandata fluido riscaldante	mm	22
XL2	∂ ritorno fluido riscaldante	mm	22
XL3	0 acqua fredda	mm	22
XL4	ଡ acqua calda	mm	22
XL5	Ricircolo acqua calda & *	mm	15
XL8	Raccordo, attacco dalla pompa di calore Ø	mm	22
XL9	Raccordo, attacco alla pompa di calore Ø	mm	22

*Questo raccordo non è visibile nelle immagini posizione componenti dei prodotti in acciaio inossidabile. Situato nella parte posteriore del connettore della valvola del prodotto.

Dimensioni di disposizione VVM 225, smalto, acciaio inossidabile





Attacco		Н	X	S
XL1 Ø mandata fluido riscaldante	mm	200	512	428
XL2 Ø ritorno fluido riscaldante	mm	200	479	350
XL3 Acqua fredda Ø	mm	250	402	440
XL4 Acqua calda Ø	mm	260	338	402
XL5 Ricircolo acqua calda Ø	mm	280	300	402
XL8 Raccordo, attacco dalla pompa di calore Ø	mm	85	188	420
XL9 Raccordo, attacco alla pompa di calore Ø	mm	85	188	351
WM1 Vaschetta di condensa	mm	145	460	162

Collegamento pompa di calore aria/acqua

È disponibile un elenco delle pompe di calore aria/acqua compatibili nella sezione "Pompe di calore aria/acqua compatibili".

ATTENZIONE

Inoltre, consultare il Manuale dell'installatore per la propria pompa di calore aria/acqua.

Installare nel modo seguente:

valvola di sfogo della pressione

Alcuni modelli di pompa di calore hanno una valvola di sicurezza montata di fabbrica.

valvola di scarico

Per lo scarico della pompa di calore durante interruzioni dell'alimentazione prolungate. Solo per le pompe di calore che non dispongono di un separatore di gas.

• valvola di non ritorno

Una valvola di non ritorno è richiesta solo negli impianti in cui il posizionamento dei prodotti tra loro può causare circolazione automatica.

Se la pompa di calore è già dotata di valvola di non ritorno, non occorre installarne un'altra.

valvola di sezionamento

Per facilitare gli interventi futuri di manutenzione.

• filtro a sfera o filtro anti-impurità

Installato prima del raccordo, "ritorno fluido termovettore" (XL2) (il raccordo inferiore) sulla pompa del vuoto.

Negli impianti con filtro anti-impurità, il filtro è combinato con una valvola di sezionamento aggiuntiva.



Collegamento durante l'uso senza pompa di calore

Collegare il tubo per attacco in ingresso dalla pompa di calore (XL8) con il tubo fino alla pompa di calore XL9.



Sistema di climatizzazione

Un impianto di climatizzazione è un sistema che regola la temperatura interna con l'aiuto del dispositivo di controllo in VVM 225 e, per esempio, i radiatori, il riscaldamento a pavimento, il raffrescamento a pavimento, i ventilconvettori, ecc.

COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

Installare nel modo seguente:

 Quando si effettua il collegamento a un sistema con termostati su tutti i radiatori/le serpentine di riscaldamento a pavimento, è necessario installare una valvola di bypass oppure rimuovere alcuni termostati per garantire una portata ed emissioni di calore sufficienti.



Acqua fredda e calda

L'impostazione relativa all'acqua calda viene effettuata nel menu 5.1.1.

COLLEGAMENTO DELL'ACQUA FREDDA E CALDA

Installare nel modo seguente:

valvola miscelatrice

Una valvola miscelatrice deve anche essere installata se l'impostazione di fabbrica per l'acqua calda viene cambiata. Devono essere rispettate le normative nazionali.

- valvola di sezionamento¹
- valvola di non ritorno¹
- Valvola di sfogo della pressione¹

La valvola di sicurezza deve avere una pressione di apertura massima di 1,0 MPa (10,0 bar) e deve essere installata sulla conduttura idrica domestica in entrata come mostrato.

¹Solo VVM 225 smaltato



Alternative di installazione

VVM 225 può essere installato in molti modi diversi, alcuni dei quali vengono mostrati qui.

Ulteriori informazioni sulle opzioni sono disponibili in nibe.eu e nelle istruzioni di montaggio relative agli accessori utilizzati. Consultare pagina 63 per un elenco degli accessori utilizzabili con VVM 225.

ACCUMULO INERZIALE (UKV)

UKV è un serbatoio di accumulo idoneo per il collegamento a una pompa di calore o un'altra fonte di riscaldamento esterna e può avere diverse applicazioni.

Volume

Un accumulo inerziale collegato a 2 tubi viene utilizzato quando il volume di sistema nell'impianto di climatizzazione è inferiore al volume minimo raccomandato per la pompa di calore.



Equalizzazione del flusso

Un accumulo inerziale collegato a 2 tubi senza valvole di non ritorno, pompa del mezzo riscaldante esterna e sensore della temperatura di mandata viene utilizzato quando il volume di sistema nell'impianto di climatizzazione è inferiore al volume minimo raccomandato per la pompa di calore ed è necessario per creare equilibrio tra potenza assorbita ed erogata.



SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AUSILIARIO

Negli edifici con impianti di climatizzazione che richiedono diverse temperature di mandata, è possibile collegare l'accessorio ECS 40/ECS 41.

Quindi una valvola di commutazione abbassa la temperatura per, ad esempio, il sistema di riscaldamento a pavimento.



BOLLITORI ACQUA CALDA AGGIUNTIVI

Qualora vengano installati una grossa vasca da bagno o un altro apparecchio in grado di consumare un quantitativo significativo di acqua calda, l'impianto deve essere dotato di un bollitore supplementare.

Bollitore con resistenza elettrica integrata

In un bollitore con resistenza elettrica integrata, l'acqua viene inizialmente riscaldata dalla pompa di calore. La resistenza elettrica integrata nel bollitore è utilizzata per mantenere il calore e quando la pompa di calore non ha potenza sufficiente.

La portata del bollitore viene collegata dopo VVM 225.



COLLEGAMENTO DEL RICIRCOLO DELL'ACQUA CALDA

È possibile controllare una pompa di circolazione mediante VVM 225 in modo che faccia circolare l'acqua calda. L'acqua di circolazione deve avere una temperatura che impedisca la crescita batterica e le ustioni ed è necessario rispettare gli standard nazionali.

Il ritorno dell'HWC può essere collegato a XL5 o a un bollitore separato. Se un bollitore elettrico è collegato dopo la pompa di calore, il ritorno del HWC deve essere collegato al bollitore.

La pompa di circolazione viene attivata tramite ingresso AUX nel menu 5.4.



Collegamenti elettrici

Aspetti generali

Tutte le apparecchiature elettriche, ad eccezione di sensori esterni, sensori ambiente e sensori della corrente sono stati predisposti al collegamento in fabbrica.

- Scollegare il modulo interno prima di testare l'isolamento del cablaggio domestico.
- Se l'edificio è dotato di un interruttore automatico collegato a terra, VVM 225 dovrà presentare un interruttore separato.
- Per lo schema di cablaggio elettrico di VVM 225, vedere la sezione "Scheda del circuito elettrico".
- I cavi di comunicazione e del sensore ai collegamenti esterni non devono essere stesi vicino ai cavi in tensione.
- L'area minima dei cavi di comunicazione e del sensore ai collegamenti esterni deve essere di 0,5 mm² fino a 50, ad esempio EKKX o LiYY o un equivalente.
- Quando si instradano i cavi all'interno di VVM 225, si devono utilizzare boccole isolanti UB1e UB2 (indicate nell'immagine). In UB1 e UB2, i cavi vengono fatti passare attraverso il modulo interno dal lato posteriore a quello anteriore.



NOTA!

L'interruttore (SF1) non deve essere impostato su "I" o " Δ " fino a quando il boiler non è stato riempito d'acqua e il sistema di radiatori non è stato sfiatato. In caso contrario, possono verificarsi danni al limitatore di temperatura, al termostato e alla resistenza elettrica integrata.



NOTA!

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, solo NI-BE, un suo addetto alla manutenzione o altra persona autorizzata possono sostituirlo per prevenire pericoli o danni.



NOTA!

L'impianto elettrico e la manutenzione devono essere effettuati sotto la supervisione di un elettricista qualificato. Interrompere l'alimentazione mediante l'interruttore automatico prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione. L'installazione e il cablaggio elettrico devono essere realizzati in base agli accordi stabiliti al contratto vigente.



INTERRUTTORE AUTOMATICO MINIATURIZZATO

Il modulo interno e gran parte dei propri componenti interni sono protetti internamente mediante un interruttore di circuito miniaturizzato (FC1).

LIMITATORE DI TEMPERATURA

Il limitatore di temperatura (FQ10) taglia l'alimentazione al riscaldamento supplementare elettrico qualora la temperatura salga tra 90 e 100 °C e viene ripristinato manualmente.

Ripristino

Il limitatore di temperatura (FQ10) è accessibile dietro la copertura anteriore. Resettare il limitatore di temperatura premendo il pulsante (FQ10-S2) con un cacciavite piccolo. Applicare sul pulsante una pressione leggera, massimo 15 N (circa 1,5 kg).



ACCESSIBILITÀ, COLLEGAMENTO ELETTRICO

La copertura in plastica delle centraline elettriche viene aperta mediante un cacciavite.

NOTA!

La copertura per la scheda di ingresso può essere aperta senza strumenti.

Rimozione della copertura, scheda del circuito di ingresso



- 1. Spingere il fermo verso il basso.
- 2. Piegare ad angolo la copertura e rimuoverla.

Rimozione della copertura, scheda di circuito della resistenza integrata



- 1. Inserire il cacciavite (A) e spingere con precauzione il fermo verso il basso (B).
- 2. Piegare ad angolo la copertura e rimuoverla.

Rimozione della copertura, scheda di base

ATTENZIONE

Per rimuovere la copertura della scheda di base, deve essere prima rimossa la copertura della scheda del circuito di ingresso.



- 1. Inserire il cacciavite (A) e spingere con precauzione il fermo verso il basso (B).
- 2. Piegare ad angolo la copertura e rimuoverla.

BLOCCACAVI

Utilizzare uno strumento adatto per rilasciare/bloccare i cavi nelle morsettiere del modulo interno.



Collegamenti

NOTA!

小

Per impedire interferenze, i cavi di comunicazione e/o del sensore non schermati ai collegamenti esterni non devono essere stesi a meno di 20 cm dai cavi dell'alta tensione.

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE

VVM 225 deve essere installato con un'opzione di scollegamento sul cavo di alimentazione. L'area minima dei cavi deve essere dimensionata in base al valore nominale dei fusibili utilizzati. Il cavo in dotazione per l'elettricità in ingresso (lunghezza di circa 2 m) è collegato alla morsettiera X1 della scheda della resistenza elettrica integrata (AA1). Tutte le installazioni devono essere eseguite secondo le norme e le direttive vigenti. Il cavo di collegamento si trova sul lato posteriore di VVM 225.

Attacco







3x230 V





1x230 V





CONTROLLO DELLE TARIFFE

Se la tensione diretta alla resistenza elettrica integrata scompare per un certo intervallo di tempo, occorre che i medesimi vengano bloccati tramite un ingresso AU, vedere "Opzioni di collegamento- Possibili scelte per gli ingressi AU".

SENSORE DELLA TEMPERATURA DI MANDATA ESTERNO

Se deve essere utilizzato un sensore della temperatura di mandata esterno (BT25), collegarlo alla morsettiera X6:5 e alla morsettiera X6:6 sulla scheda di ingresso (AA3). Utilizzare un cavo a 2 poli di sezione pari o superiore a 0,5 mm².



TENSIONE DI CONTROLLO ESTERNA PER IL SISTEMA DI CONTROLLO

Se il sistema di controllo deve essere alimentato separatamente da altri componenti nel modulo interno (ad es. per il controllo delle tariffe), è necessario collegare un cavo operativo separato.

NOTA!

Riportare su tutti i quadri di collegamento opportune avvertenze di alta tensione.

NOTA!

Durante la manutenzione, tutti i circuiti di alimentazione devono essere scollegati.

Se si desidera collegare un sistema di controllo esterno per la tensione di funzionamento a VVM 225 sulla scheda della resistenza elettrica integrata (AA1), il connettore per circuito stampato in AA1:X2 deve essere spostato in AA1:X9 (come illustrato).

La tensione di controllo (1x230V ~ 50Hz) è collegata a AA1:X11 (come illustrato).



Tensione operativa 1x230 V+N+PE

Controllo delle tariffe

Se la tensione alla resistenza elettrica integrata viene persa per un certo periodo, "Blocco tariffe" devono essere selezionati simultaneamente attraverso gli ingressi selezionabili, vedere la sezione "Ingressi selezionabili".

COLLEGAMENTO SENSORE

Sensore esterno

Il sensore della temperatura esterna (BT1) viene posto all'ombra di una parete rivolta a nord o a nord-ovest, in modo che non venga influenzato, ad esempio, dalla luce solare del mattino.



Collegare il sensore della tempe-

ratura esterna alla morsettiera X6:1 e X6:2 sulla scheda di ingresso (AA3).

Se viene utilizzato un tubo protettivo, sigillarlo per impedire la condensa nella capsula del sensore.



Sensore ambiente

VVM 225 è alimentato con un sensore ambiente incluso (BT50). Il sensore ambiente presenta numerose funzioni:

- Mostra la temperatura ambiente corrente nel display in VVM 225.
- 2. Consente di modificare la temperatura ambiente in °C.
- 3. Consente di mettere a punto la temperatura ambiente.

Installare il sensore in una posizione neutra dove si desidera la temperatura impostata.

Una posizione adatta è su una parete interna libera di una sala a circa 1,5 m dal pavimento. È importante che il sensore possa misurare la temperatura ambiente corretta evitando di posizionarlo, ad esempio, in una rientranza, tra delle mensole, dietro una tenda, sopra o vicino a una fonte di calore, nella corrente proveniente da una porta esterna o alla luce solare diretta. Può causare problemi anche la vicinanza di termostati di radiatori.

VVM 225 funziona senza il sensore ambiente, ma se si desidera leggere la temperatura interna dell'abitazione dal display su VVM 225, occorre montare il sensore. Collegare il sensore ambiente a X6:3 e X6:4 sulla scheda di ingresso (AA3).

Se il sensore ambiente deve avere una funzione di controllo, questa è attivata nel menu 1.9.4.

Se il sensore ambiente viene utilizzato in una stanza con riscaldamento a pavimento, deve avere solo una funzione di indicazione, senza controllare la temperatura ambiente.



ATTENZIONE

Modificare la temperatura all'interno dell'abitazione richiede tempo. Ad esempio, periodi brevi associati al riscaldamento a pavimento non produrranno una differenza significativa nella temperatura ambiente.

COMUNICAZIONE

Se VVM 225 deve essere collegato alla pompa di calore, il collegamento deve avvenire alle morsettiere X4:13, X4:14 e X4:15 sulla scheda di ingresso (AA3).



VVM 225 e F2040, F2050 / NIBE SPLIT HBS 05, 20

VVM 225



VVM 225 e F2120, S2125

VVM 225



Impostazioni



AGGIUNTA ELETTRICA: POTENZA MASSIMA

La potenza della resistenza elettrica integrata è suddivisa in 7 livelli, come indicato nella tabella. (Non si applica a 3x230V.)

La resistenza elettrica integrata è regolabile fino a un massimo di 9 kW. L'impostazione di fabbrica è 9 kW (non si applica a 1x230 V).

Viene effettuato il ricollegamento a 7 kW trasferendo il cavo bianco dalla morsettiera X3:13 alla morsettiera X7:23 all'aggiunta elettrica PCB (AA1) (Si applica solo a 3x400V). (È necessario rompere il sigillo sulla morsettiera).

L'impostazione della potenza massima nel riscaldamento supplementare elettrico viene effettuata nel menu 5.1.12

Livelli di potenza della resistenza elettrica integrata

3x400V (potenza elettrica massima, collegata in fabbrica 9 kW)

Aggiunta elet- trica (kW)	Max. L1 (A)	Max. L2 (A)	Max. L3 (A)
0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	8,7	0,0
3	0,0	7,5	7,5
4	0,0	8,7	8,7
5	8,7	7,5	7,5
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	7,5	16,2
9	8,7	16,2	16,2

3x400V (potenza elettrica massima, collegata a 7 kW)

Aggiunta elet- trica (kW)	Max. L1 (A)	Max. L2 (A)	Max. L3 (A)
0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	4,3
2	0,0	8,7	0,0
3	0,0	8,7	4,3
4	0,0	8,7	8,7
5	8,7	0,0	13
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	8,7	13

3x230V (potenza elettrica massima, collegata in fabbrica 9 kW)

Aggiunta elet- trica (kW)	Max. (A) L1	Max. (A) L2	Max. (A) L3
0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	8,7	8,7
4	8,7	15,1	15,1
6	15,1	15,1	15,1
9	15,1	27,1	27,1

1x230V (potenza elettrica massima, collegata in fabbrica 7 kW)

Aggiunta elettrica (kW)	Max. L1 (A)
0	0,0
1	4,3
2	8,7
3	13
4	17,4
5	21,7
6	26,1
7	30,4

Le tabelle mostrano la corrente di fase massima per i livelli elettrici pertinenti per il modulo interno.

Se i sensori della corrente vengono collegati, il modulo interno monitora le correnti di fase.



NOTA!

Se i sensori di corrente non sono collegati, il modulo interno esegue un calcolo di quanto deve essere elevata la corrente se vengono aggiunti i relativi livelli di potenza. Se le correnti sono superiori alle dimensioni impostate del fusibile, non è consentito l'intervento del livello di potenza. Vedere il capitolo Monitoraggio della carica a pagina 28.

MODALITÀ EMERGENZA

Quando il modulo interno viene impostato nella modalità di emergenza (SF1 impostato a Δ) solo le funzioni più necessarie vengono attivate.

- Non viene prodotta acqua calda.
- Il monitoraggio della carica non viene collegato.
- Temperatura fissa nella linea di mandata; vedere la sezione Termostato della modalità di emergenza.

Alimentazione nella modalità di emergenza

La potenza della resistenza elettrica integrata nella modalità di emergenza viene impostata mediante il dipswitch (SF1) presente sulla scheda della resistenza stessa (AA1), secondo le indicazioni della tabella in basso. L'impostazione di fabbrica è 6 kW.

Alimentazione nella modalità di emergenza, 3x400V (potenza elettrica massima, collegata a 7 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
1	off	off	off	off	off	а
2	off	off	а	off	off	off
3	off	off	а	off	off	а
4	off	off	а	off	а	off
5	а	off	off	off	а	а
6	а	off	а	off	а	off
7	а	off	а	off	а	а

Alimentazione nella modalità di emergenza, 3x400V (potenza elettrica massima, collegata in fabbrica 9 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
2	off	off	а	off	off	off
3	off	off	off	а	off	а
4	off	off	а	off	а	off
5	а	off	off	а	off	а
6	а	off	а	off	а	off
7	а	off	off	а	а	а
9	а	off	а	а	а	а

Alimentazione nella modalità di emergenza, 3x230V (potenza elettrica massima, collegata in fabbrica 9 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
2	off	а	off	off	off	off
4	off	а	off	а	off	off
6	а	а	off	а	off	off
9	а	а	а	а	off	off

Alimentazione nella modalità di emergenza, 1x230V (potenza elettrica massima, collegata in fabbrica 7 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
1	off	off	off	off	off	а
2	off	off	а	off	off	off
3	off	off	а	off	off	а
4	а	off	а	off	off	off
5	а	off	а	off	off	а
6	а	off	а	off	а	off
7	а	off	а	off	а	а

0 🗆	
<u>П</u> 10	
\Box \sim	
\sim	

L'immagine mostra il dipswitch (AA1-SF1) nell'impostazione di fabbrica per 3x400V, ovvero 6 kW.

0	_					
~	\sim	\sim	4	ഹ	9	

L'immagine mostra il dipswitch (AA1-SF1) nell'impostazione di fabbrica per 3x230V, ovvero 6 kW.



L'immagine mostra il dipswitch (AA1-SF1) nell'impostazione di fabbrica per 1x230V, ovvero 6 kW.

Termostato della modalità di emergenza

La temperatura di mandata viene impostata nella modalità di emergenza utilizzando un termostato (FQ10-BT30). Può essere impostata a 35 (preimpostata, ad esempio per il riscaldamento a pavimento) o 45 °C (ad esempio per i radiatori).



Collegamenti opzionali

MONITORAGGIO DELLA CARICA

Dispositivo di monitoraggio della carica integrato

VVM 225 è dotato di un semplice dispositivo di monitoraggio della carica integrato, che limita i livelli di potenza del riscaldamento supplementare elettrico, calcolando se i livelli di potenza futuri possono essere collegati alla fase pertinente senza superare la corrente per il fusibile principale specificato. Se la corrente supera le specifiche del fusibile principale, il livello di potenza non viene consentito. Le dimensioni del fusibile principale dell'abitazione vengono specificate nel menu 5.1.12 – "Disp. monitoraggio carica".

Dispositivo di monitoraggio della carica con sensore di corrente

Quando nell'abitazione sono collegati contemporaneamente molti prodotti a consumo energetico mentre è in funzione il riscaldamento elettrico supplementare, vi è il rischio che il fusibile principale salti. VVM 225 dispone di un dispositivo di monitoraggio della carica integrato che, con l'aiuto di un sensore di corrente, controlla i livelli di potenza del riscaldamento supplementare elettrico, ridistribuendo l'alimentazione tra le diverse fasi o scollega il riscaldamento supplementare elettrico in caso di sovraccarico di una fase. I livelli elettrici vengono ripristinati quando calano gli altri consumi di corrente.

ATTENZIONE

Attivare il rilevamento della fase nel menu 5.1.12 per la funzionalità completa, se sono installati sensori di corrente.

Collegamento dei sensori di corrente

NOTA!

<u>'</u>]\

Quando la pompa di calore aria/acqua installata è controllata in frequenza, sarà limitata quando vengono scollegati tutti gli stadi di potenza.

Per misurare la corrente, su ciascuna fase in entrata al quadro elettrico deve essere installato un sensore di corrente. Il quadro elettrico rappresenta un punto appropriato di installazione.

Collegare i sensori di corrente con un cavo multipolare nella zona recintata direttamente adiacente all'unità di distribuzione. Il cavo multipolare tra la zona recintata e il modulo VVM 225 deve avere una sezione di almeno 0,5 mm². Collegare il cavo alla scheda di ingresso (AA3) sulla morsettiera X4:1-4 - dove X4:1 rappresenta la morsettiera comune per i tre sensori di corrente.

Elettricità in entrata



NIBE UPLINK

Collegare il cavo di rete alimentato (diretto, Cat. 5e UTP) con un contatto RJ45 (maschio) al contatto RJ45 (femmina) sul retro dell'unità interna.



OPZIONI DI COLLEGAMENTO ESTERNO (AUX)

VVM 225 è dotato di ingressi e uscite AUX controllati dal software per collegare la funzione di commutazione esterna (il contatto deve essere privo di potenziale) o un sensore.

Nel menu 5.4 - "ingr./usc. soft", selezionare il collegamento AUX cui è stata collegata ciascuna funzione.

	ingr./usc. soft 5.4
AUX1	blocco riscaldamento
AUX2	attiva temp. lusso
AUX3	non usato
AUX4	non usato
AUX5	non usato
AA3-X7	uscita allarme

Per determinate funzioni, possono essere necessari accessori.



SUGGERIMENTO

Alcune delle seguenti funzioni possono anche essere attivate e programmate mediante le impostazioni di menu.

Ingressi selezionabili

Gli ingressi selezionabili sulla scheda di ingresso (AA3) per tali funzioni sono:

AUX1	AA3-X6:9-10
AUX2	AA3-X6:11-12
AUX3	AA3-X6:13-14
AUX4	AA3-X6:15-16
AUX5	AA3-X6:17-18



L'esempio riportato sopra utilizza gli ingressi AUX1 (X6:9-10) e AUX2 (X6:11-12) sulla scheda di ingresso (AA3).

Uscite selezionabili

Un'uscita selezionabile è AA3-X7.

L'uscita è un relè di commutazione privo di potenziale.

Quando l'interruttore (SF1) si trova nella posizione "也" o "Δ", il relè è nella posizione di allarme.





ATTENZIONE

Le uscite relè possono essere soggette a un carico massimo di 2 A con carico resistivo (230V AC).

SUGGERIMENTO

L'accessorio AXC è necessario se deve essere collegata più di una funzione all'uscita AUX.

Possibili scelte per gli ingressi AUX

Sensore di temperatura

Le opzioni disponibili sono:

- raffrescamento/riscaldamento/acqua calda, determina quando è il momento di commutare tra la modalità di raffrescamento, riscaldamento e acqua calda (selezionabile quando è consentita la produzione di raffrescamento da parte della pompa di calore aria/acqua).
- sensore di temperatura di mandata per il raffrescamento (BT64) (utilizzato quando è stato attivato il "sistema di raffrescamento attivo a 4 tubi" nell'uscita AA3-X7)

Monitoraggio

Le opzioni disponibili sono:

- allarme da unità esterne.
- L'allarme è collegato al comando, il che significa che il malfunzionamento viene mostrato come messaggio informativo nel display. Segnale da contatto libero da potenziale di tipo NO o NC.
- pressostato per l'impianto di climatizzazione (NC).

Attivazione esterna delle funzioni

È possibile collegare una funzione di commutazione esterna a VVM 225 per attivare varie funzioni. La funzione viene attivata per il periodo di tempo in cui l'interruttore è chiuso.

Possibili funzioni attivabili:

- modalità comfort acqua calda "lusso temporaneo"
- modalità comfort acqua calda "economico"
- "regolazione esterna"

Quando l'interruttore viene chiuso, la temperatura (in °C) varia (se il sensore ambiente è collegato e attivo). Se un sensore ambiente non è collegato né attivato, viene impostato il cambiamento desiderato di "temperatura" (offset della curva di riscaldamento) con il numero di livelli selezionati. Il valore è regolabile tra -10 e +10. La regolazione esterna degli impianti di climatizzazione da 2 a 8 richiede degli accessori.

- impianto di climatizzazione da 1 a 8

L'impostazione del valore per la modifica viene effettuata nel menu 1.9.2 - "regolazione esterna".

SG ready

> ATTENZIONE

Questa funzione può essere utilizzata solo nelle reti di alimentazione che supportano lo standard "SG Ready".

"SG Ready" richiede due ingressi AUX.

"SG Ready" è una forma intelligente di controllo delle tariffe attraverso cui il vostro fornitore dell'energia può influire sulle temperature interna, dell'acqua calda e/o della piscina (se prevista) o semplicemente bloccare il riscaldamento supplementare e/o il compressore nella pompa di calore in determinati momenti del giorno (può essere selezionato nel menu 4.1.5 dopo l'attivazione della funzione). Attivare la funzione collegando le funzioni di commutazione con dei contatti puliti ai due ingressi selezionati nel menu 5.4 (SG Ready A e SG Ready B).

L'interruttore chiuso o aperto indica una delle seguenti opzioni:

- Bloccaggio (A: Chiuso, B: Aperto)

"SG Ready" è attivo. Il compressore nella pompa di calore e il riscaldamento supplementare sono bloccati.

- Modalità normale (A: aperto, B: aperto)

"SG Ready" non è attivo. Nessun effetto sul sistema.

- Modalità a basso costo (A: aperto, B: chiuso)

"SG Ready" è attivo. Il sistema è incentrato sul risparmio dei costi e può, ad esempio, sfruttare una tariffa bassa del fornitore di elettricità o un eccesso di capacità di qualsiasi altra fonte di alimentazione (l'effetto sul sistema può essere regolato nel menu 4.1.5).

- Modalità massima capacità (A: chiuso, B: chiuso)

"SG Ready" è attivo. È consentito il funzionamento del sistema a piena capacità e al massimo del consumo elettrico (a un costo molto basso) con il fornitore elettrico (l'effetto sul sistema può essere impostato nel menu 4.1.5).

(A = SG Ready A e B = SG Ready B)

+Adjust

Utilizzando +Adjust, l'installazione comunica con il centro di controllo del riscaldamento a pavimento* e regola la curva di riscaldamento e la temperatura di mandata calcolata in base al ricollegamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento.

Attivare l'impianto di climatizzazione su cui si desidera che +Adjust influisca, evidenziando la funzione e premendo il pulsante OK.

*Supporto per +Adjust necessario

ATTENZIONE

Negli impianti con riscaldamento a pavimento e radiatori, NIBE ECS 40/41 deve essere utilizzato per un funzionamento ottimale.

Bloccaggio esterno delle funzioni

È possibile collegare una funzione di commutazione esterna a VVM 225 per bloccare varie funzioni. L'interruttore deve essere libero da potenziale e un interruttore chiuso determina il blocco.

NOTA!

Il blocco comporta un rischio di gelo.

Funzioni che possono essere bloccate:

- · acqua calda (produzione di acqua calda). L'eventuale circolazione di acqua calda (HWC) rimane in funzione.
- riscaldamento (blocco della richiesta di riscaldamento)
- raffrescamento (blocco richiesta di raffrescamento)
- riscaldamento supplementare con controllo interno
- compressore nella pompa di calore EB101
- blocco tariffe (riscaldamento supplementare, compressore, riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sono scollegati)

Possibili selezioni per un'uscita AUX

ATTENZIONE <u>لل</u>

Le uscite relè possono essere soggette a un carico massimo di 2 A con carico resistivo (230V AC).

÷Ď́-SUGGERIMENTO

L'accessorio AXC è necessario se deve essere collegata più di una funzione all'uscita AUX.

Indicazioni

- allarme
- allarme comune
- · indicazione della modalità di raffrescamento (si applica solo se sono presenti accessori di raffrescamento)
- festivo
- modalità assenti "casa smart" (a complemento delle funzioni nel menu 4.1.7 - "- casa smart")

Controllo

- Pompa per la circolazione dell'acqua calda
- Raffrescamento attivo in un sistema a 4 tubi
- pompa mezzo riscaldante esterna
- riscaldamento supplementare nel circuito di carica



NOTA!

È necessario contrassegnare il quadro elettrico pertinente con un'avvertenza riguardo l'alimentazione da tensione esterna.

Una pompa di circolazione esterna è collegata all'uscita AUX, come illustrato di seguito.



Raffrescamento attivo integrato in un sistema a 4 tubi

Il raffrescamento attivo integrato nel sistema a 4 tubi con pompa di calore aria/acqua viene attivato tramite uscita software.

Il raffrescamento attivo è prodotto dal compressore della pompa di calore aria/acqua.

Quando in un sistema a 4 tubi è stato selezionato il raffrescamento come uscita software, il gruppo menu 1.9.5 viene visualizzato e deve essere attivato "raffrescamento" per la pompa di calore aria/acqua nel menu 5.11.X.1, oppure con dipswitch nella pompa di calore aria/acqua per stabilire se essa deve attivare il raffrescamento.

La modalità di funzionamento del raffrescamento è attivata dalla temperatura del sensore esterno (BT1) e da eventuali sensori di temperatura ambiente (BT50), unità ambiente o sensori ambiente separati per il raffrescamento (BT74) (ad esempio, se due ambienti diversi devono essere riscaldati e raffrescati contemporaneamente). Quando è richiesto il raffrescamento, la valvola deviatrice del raffrescamento (EQ1-QN12) e la pompa di circolazione di raffrescamento (EQ1-GP12) nel modulo interno (VVM) vengono attivate.

La produzione del raffrescamento è regolata in base al sensore di raffrescamento (BT64) e un valore di setpoint di raffrescamento determinato dalla curva di raffrescamento selezionata. I gradi minuto di raffrescamento vengono calcolati in base al valore del sensore di temperatura esterna (BT64) per il raffrescamento in uscita e al valore impostato di raffrescamento.

Se è stato attivato l'accessorio "raffrescamento attivo a 4 tubi", la funzione è disattivata. Quindi, il raffrescamento viene invece effettuato dall'accessorio.

Collegamento degli accessori

Le istruzioni per il collegamento degli accessori vengono fornite nel manuale degli accessori stessi. Vedere la pagina 63 per un elenco degli accessori utilizzabili con VVM 225.

Qui è illustrato il collegamento per la comunicazione con gli accessori più comuni.

ACCESSORI CON SCHEDA ACCESSORI AA5

Gli accessori con scheda accessori AA5 sono collegati alla morsettiera del modulo interno X4:13-15 sulla scheda di ingresso AA3.

Se devono essere collegati o sono già installati vari accessori, è necessario seguire le seguenti istruzioni.

La prima scheda accessorio deve essere collegata direttamente alla morsettiera del modulo interno AA3-X4. Le seguenti schede devono essere collegate in serie alla scheda precedente.

Utilizzare cavi del tipo LiYY, EKKX o simili.

Fare riferimento al manuale dell'accessorio per ulteriori istruzioni.



ACCESSORI CON SCHEDA ACCESSORI AA9

Collegare la scheda accessori AA9 in Modbus 40/ SMS 40/ RMU 40 alla morsettiera del modulo interno X4:9-12 sulla scheda di ingresso AA3. Utilizzare cavi del tipo LiYY, EKKX o equivalenti.

Fare riferimento al manuale dell'accessorio per ulteriori istruzioni.



Messa in servizio e regolazione

Preparazioni

- 1. Controllare che l'interruttore (SF1) sia in posizione " 🖑".
- 2. Controllare che la valvola di scarico tra VVM 225 e il modulo esterno sia completamente chiusa e che il limitatore di temperatura (FQ10) non sia scattato.

Riempimento e sfiato

RIEMPIMENTO DEL BOLLITORE DELL'ACQUA CALDA IN VVM 225

- 1. Aprire un rubinetto dell'acqua calda all'interno della casa.
- 2. Riempire il bollitore dell'acqua calda attraverso il raccordo dell'acqua fredda (XL3).
- Quando l'acqua che fuoriesce dal rubinetto dell'acqua calda non contiene più aria, il bollitore è pieno ed è possibile chiudere il rubinetto dell'acqua calda.

RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

- 1. Aprire la valvola di sfiato (QM20).
- 2. Aprire le valvole di riempimento (QM11) e (QM13), non si applica allo smalto. VVM 225 si riempie d'acqua.
- 3. Quando l'acqua in uscita dalla valvola di sfiato (QM20) non è più mista ad aria, chiudere la valvola di sfiato. Dopo un certo tempo, la pressione inizia ad aumentare nel manometro. Una volta raggiunta la pressione di apertura della valvola di sicurezza, questa scarica l'acqua. Chiudere la valvola di riempimento. Sfiatare la serpentina del bollitore con la valvola di sfiato (QM22).
- Aprire la valvola di sicurezza (FL2) finché la pressione in VVM 225 non scende fino a un valore di funzionamento normale (circa 1 bar), quindi controllare che non vi sia aria all'interno del sistema ruotando la valvola di sfiato (QM20).

SFIATARE L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

- 1. Arrestare l'alimentazione di VVM 225.
- Sfiatare VVM 225 per mezzo delle valvole di sfiato (QM20, QM22) e gli altri sistemi di climatizzazione per mezzo delle relative valvole di sfiato.
- 3. Continuare a rabboccare e sfiatare fino a rimuovere interamente l'aria e ottenere la pressione corretta.

Per una spiegazione delle designazioni dei componenti, vedere l'elenco componenti, sezione "Elenco delle componenti".

SCARICO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

Smaltato

L'acqua calda viene spurgata allentando il raccordo (XL8).

Impostare la valvola di sfiato dell'impianto di climatizzazione (QM20) nella posizione aperta per l'alimentazione dell'aria.

Acciaio inossidabile

- 1. Collegare un tubo flessibile alla valvola di riempimento inferiore per il mezzo riscaldante (QM11).
- 2. Aprire la valvola per scaricare il sistema di climatizzazione.

Consultare anche la sezione "Scarico del sistema di climatizzazione".

Avviamento e ispezione

GUIDA ALL'AVVIAMENTO

NOTA!

L'impianto deve essere riempito con acqua prima di impostare l'interruttore su " **l**".

- 1. Impostare l'interruttore (SF1) su VVM 225 in posizione "I".
- Seguire le istruzioni contenute nella guida all'avviamento del display. Se la guida all'avviamento non si avvia insieme a VVM 225, è possibile avviarla manualmente nel menu 5.7.

SUGGERIMENTO

Vedere la sezione "Controllo: introduzione" per un'introduzione più dettagliata al sistema di controllo dell'impianto (funzionamento, menu e così via).

Messa in servizio

Al primo avviamento dell'impianto si avvia anche la guida all'avviamento. Le istruzioni della guida all'avviamento indicano quali interventi svolgere al primo avviamento insieme a una panoramica delle impostazioni di base dell'impianto.

La guida all'avviamento assicura l'esecuzione corretta dell'avviamento e per questo motivo non può essere saltata.

ATTENZIONE

Finché la guida d'avvio è attiva, nessuna funzione si avvierà automaticamente in VVM 225.

La guida all'avviamento viene visualizzata a ogni riavvio di VVM 225, fino a quando non viene deselezionata nell'ultima pagina.

Funzionamento nella guida all'avviamento





C. Opzione/impostazione

A. Pagina

Qui è possibile vedere a che punto della guida all'avviamento si è giunti.

Scorrere come segue le pagine della guida all'avviamento:

- Ruotare la manopola di controllo fino a selezionare una delle frecce nell'angolo in alto a sinistra (accanto al numero di pagina).
- 2. premere il pulsante OK per saltare fra le pagine della guida all'avviamento.

B. Nome e numero del menu

Qui è possibile vedere su quale menu del sistema di controllo si basa questa pagina della guida all'avviamento. Le cifre fra parentesi si riferiscono al numero del menu nel sistema di controllo.

Se si desiderano ulteriori informazioni sui menu coinvolti, consultare il menu Guida o il manuale utente.

C. Opzione/impostazione

Effettuare qui le impostazioni per il sistema.

MESSA IN SERVIZIO SENZA POMPA DI CALORE

Il modulo interno può essere utilizzato senza pompa di calore, ovvero solo come boiler elettrico, per produrre riscaldamento e acqua calda, ad esempio, prima che venga installata la pompa di calore.

Accedere al menu 5.2.2 Impostazioni di sistema e disattivare la pompa di calore.

Selezionare la modalità operativa "automatica" se il modulo interno deve funzionare come caldaia elettrica senza una pompa di calore.

VELOCITÀ DELLA POMPA

La pompa di circolazione (GP1) in VVM 225 è controllata in frequenza e si imposta autonomamente in base al controllo e al fabbisogno del riscaldamento.

Prevalenza disponibile, pompa di circolazione, GP1

Prevalenza disponibile (kPa)



POSTREGOLAZIONE, SFIATO

Inizialmente dall'acqua calda viene rilasciata dell'aria, pertanto potrebbe essere necessario sfiatarla. In presenza di gorgoglii provenienti dall'impianto di climatizzazione, l'intero sistema richiederà di essere ulteriormente sfiatato. L'impianto viene sfiatato per mezzo delle valvole di sfiato (QM20), (QM22) e gli altri sistemi di climatizzazione per mezzo delle relative valvole di sfiato. In fase di sfiato, VVM 225 deve essere spento.

Impostazione della curva di riscaldamento

Nei menu "curva riscaldamento", è possibile vedere la curva di riscaldamento per l'abitazione. La curva ha il compito di fornire una temperatura interna omogenea, indipendentemente dalla temperatura esterna, e pertanto un funzionamento energeticamente efficiente. In base a questa curva, VVM 225 determina la temperatura dell'acqua dell'impianto di climatizzazione (la temperatura di mandata) e, quindi, la temperatura interna.

COEFFICIENTE DELLA CURVA

La pendenza della curva di riscaldamento indica di quanti gradi aumentare/ridurre la temperatura di mandata quando la temperatura esterna scende/sale. Una pendenza ripida significa una temperatura di mandata superiore ad una determinata temperatura esterna.



La pendenza ottimale della curva dipende dalle condizioni climatiche del posto, dalla presenza o meno di radiatori, ventilconvettori o di riscaldamento a pavimento nell'abitazione e dal grado di isolamento dell'abitazione.

La curva di riscaldamento viene impostata in base al sistema di riscaldamento, ma potrebbe richiedere delle regolazioni successive. Normalmente, la curva non necessita di ulteriori regolazioni.

OFFSET DELLA CURVA

Un offset della curva di riscaldamento indica che la temperatura di mandata cambia della stessa quantità indipendentemente dalle temperature esterne, ad esempio un offset della curva di +2 incrementi aumenta la temperatura di mandata di 5 °C a qualsiasi temperatura esterna.

Temperatura di mandata



TEMPERATURA DI MANDATA: VALORI MINIMI E MASSIMI

Dato che la temperatura di mandata calcolata non può essere superiore al valore massimo impostato o inferiore al valore minimo impostato, le curve si appiattiscono in corrispondenza di queste temperature.



ATTENZIONE

Con gli impianti di riscaldamento a pavimento, la temperatura di mandata massima è normalmente impostata tra 35 e 45 °C.



ATTENZIONE

Deve essere limitato con il raffrescamento a pavimento temp. mandata min. per impedire la condensa.
REGOLAZIONE DELLA CURVA



Temperatura massima di mandata Temperatura di mandata min.

- 1. Selezionare il sistema di climatizzazione (se più di uno) per il quale la curva deve essere modificata.
- 2. Selezionare curva e offset.

ATTENZIONE

È necessario regolare "temp. mandata min." e/o "temperatura mandata max" in altri menu.

Impostazioni per "temp. mandata min." nel menu 1.9.3.

Impostazioni per "temperatura mandata max" nel menu 5.1.2.

ATTENZIONE

La curva O implica l'utilizzo di "curva personalizzata"

Le impostazioni per "curva personalizzata" vengono effettuate nel menu 1.9.7.

PER LEGGERE UNA CURVA DI RISCALDAMENTO

- Ruotare la manopola di controllo in modo che venga 1. selezionato l'anello sull'albero con la temperatura esterna.
- 2. Premere il pulsante OK.
- 3. Seguire la linea grigia su fino alla curva e fuori a sinistra per leggere il valore relativo alla temperatura di mandata alla temperatura selezionata esternamente.
- 4. È possibile selezionare di effettuare letture per le varie temperature esterne ruotando la manopola di controllo verso destra o sinistra e leggendo la temperatura di mandata corrispondente.
- 5. Premere il pulsante OK o Indietro per uscire dalla modalità di lettura.

Modulo di raffrescamento con sistema a 2 tubi

Il modulo VVM 225 è dotato di una funzione integrata per il raffrescamento in un sistema a 2 tubi fino a 17 °C, impostazione di fabbrica 18 °C. Questo richiede che al modulo esterno sia consentito eseguire il raffrescamento. (Vedere il Manuale dell'installatore per la propria pompa di calore aria/acqua.) Se al modulo esterno è consentito eseguire il raffrescamento, i menu di raffrescamento sono attivati nel display sul modulo interno (VVM).

Per consentire la modalità operativa "raffrescamento", la temperatura media deve essere superiore al valore di impostazione di "avvio raffrescamento" nel menu 4.9.2

Le impostazioni di raffrescamento per il sistema di climatizzazione vengono effettuate nel menu clima interno 1.

Impostazione della circolazione dell'acqua calda

tempo di funzionamento

Intervallo selezionabile: 1 - 60 min

Impostazione di fabbrica: 60 min

tempo di fermo Intervallo selezionabile: 0 - 60 min

Impostazione di fabbrica: 0 min

Impostare qui il ricircolo dell'acqua calda per un massimo di tre periodi al giorno. Durante i periodi impostati, la pompa di ricircolo dell'acqua calda resterà in funzione in base alle impostazioni di cui sopra.

"tempo di funzionamento" decide per quanto a lungo la pompa di ricircolo dell'acqua calda debba restare in funzione per ogni istanza operativa.

"tempo di fermo" decide per quanto a lungo la pompa di ricircolo dell'acqua calda debba rimanere inattiva per ogni istanza operativa.



NOTA!

Il ricircolo dell'acqua calda è attivato nel menu 5.4 "ingressi e uscite software".

Piscina

(È RICHIESTO UN ACCESSORIO)

temp. avvio

Intervallo selezionabile: 5,0 – 80,0 °C

Impostazione di fabbrica: 22,0 °C

temperatura arresto Intervallo selezionabile: 5,0 – 80,0 °C

Impostazione di fabbrica: 24,0 °C

Selezionare se attivare il controllo piscina ed entro quali temperature (di avvio e di arresto) la piscina viene riscaldata.

Quando la temperatura della piscina scende sotto la temperatura di inizio impostata e non vi sono richieste di acqua calda o riscaldamento VVM 225 avvia il riscaldamento della piscina.

Deselezionare "attivata" per spegnere il riscaldamento della piscina.

ATTENZIONE

La temperatura di inizio non può essere impostata a un valore superiore alla temperatura di arresto.

SG Ready

Questa funzione può essere utilizzata solo nelle reti di alimentazione che supportano lo standard "SG Ready" .

Effettuare qui le impostazioni per la funzione "SG Ready".

La modalità a basso costo implica che il fornitore elettrico ha una tariffa bassa e l'impianto utilizza tale modalità per ridurre i costi.

La modalità a massimo consumo elettrico implica che il fornitore elettrico ha impostato la tariffa a un livello molto basso e l'impianto utilizza tale modalità per ridurre i costi il più possibile.

infl. temperatura ambiente

Qui è possibile impostare se la temperatura ambiente deve subire modifiche all'attivazione di "SG Ready".

Con la modalità a basso costo su "SG Ready" il valore di offset per la temperatura interna viene aumentato di "+1". Se viene installato un sensore ambiente ed è attivo, la temperatura ambiente desiderata viene aumentata invece di 1 °C.

Con la modalità al massimo del consumo elettrico su "SG Ready", il valore di offset della temperatura interna viene aumentato di "+2". Se viene installato un sensore ambiente ed è attivo, la temperatura ambiente desiderata viene aumentata invece di 2 °C.

infl. acqua calda

Qui è possibile impostare se la temperatura dell'acqua calda deve subire modifiche all'attivazione di "SG Ready".

Con la modalità a basso costo in "SG Ready" la temperatura di arresto dell'acqua calda viene impostata più alta possibile durante il funzionamento del solo compressore (resistenza elettrica integrata non consentita).

Con la modalità "SG Ready" al massimo del consumo elettrico, l'acqua calda viene impostata su "attiva temp. lusso" (resistenza elettrica integrata consentita).

infl. raffresc. (accessorio richiesto)

Qui viene impostato se la temperatura ambiente durante la funzione di raffrescamento deve subire modifiche durante l'attivazione di "SG Ready".

Con la modalità a basso costo di "SG Ready" e la funzione di raffrescamento la temperatura interna non subisce modifiche.

Con la modalità al massimo del consumo elettrico su "SG Ready" e il funzionamento di raffrescamento, il valore di offset della temperatura interna viene diminuito di "-1". Se viene installato un sensore ambiente ed è attivo, la temperatura ambiente desiderata viene diminuita invece di 1 °C.

infl. temperatura piscina (è richiesto un accessorio)

Qui è possibile impostare se la temperatura della piscina deve subire modifiche all'attivazione di "SG Ready".

Con la modalità a basso costo su "SG Ready", la temperatura desiderata della piscina (temperatura di avvio e di arresto) viene aumentata di 1 °C.

Con la modalità al massimo del consumo elettrico su "SG Ready", la temperatura desiderata della piscina (temperatura di avvio e di arresto) viene aumentata di 2 °C.



La funzione deve essere connessa a due ingressi AUX e attivata nel menu 5.4.

Controllo: introduzione

Display



DISPLAY

Δ

R

С

П

F

F

Sul display vengono mostrate le istruzioni, le impostazioni e le informazioni operative. È possibile navigare agevolmente tra i vari menu e le opzioni, al fine di impostare il comfort od ottenere le informazioni richieste.

SPIA DI STATO

- La spia di stato indica lo stato del modulo interno. Essa:
- si illumina di verde durante il normale funzionamento.
- si illumina di giallo nella modalità di emergenza.
- si illumina di rosso in caso di allarme.

PULSANTE OK

- Il pulsante OK viene utilizzato per:
- confermare le selezioni di sottomenu/opzioni/imposta valori/pagina nella guida di avviamento.

PULSANTE INDIETRO

- Il pulsante indietro viene utilizzato per:
- tornare indietro al menu precedente.
- modificare un'impostazione non confermata.

MANOPOLA DI CONTROLLO

La manopola di controllo può essere ruotata a sinistra o a destra. Con la manopola è possibile:

- scorrere i menu e le opzioni.
- incrementare e ridurre i valori.
- cambiare pagine nelle istruzioni a pagina multipla (per esempio le informazioni della guida e di manutenzione).

INTERRUTTORE (SF1)

- L'interruttore può assumere tre posizioni:
- On (|)
- Standby (🖰)
- Modalità emergenza (Δ)

La modalità emergenza deve essere utilizzata solo in caso di guasto del modulo interno. In questa modalità, il compressore si spegne e si attiva la resistenza integrata. Il display del modulo interno non si illumina e la spia di stato si illumina di giallo.

G

PORTA USB

La porta USB è nascosta sotto il cartellino in plastica indicante il nome del prodotto.

La porta USB viene utilizzata per aggiornare il software.

Visitare nibeuplink.com e fare clic sul tab "Software" per scaricare il software più recente per la propria installazione.

Menu di sistema

I quattro menu principali e alcune informazioni di base vengono visualizzati nel display.



Lusso Quantità stimata temporaneo (se di acqua calda attivato)

MENU 1 - CLIMATIZZ. INTER.

Impostazione e programmazione del clima interno. Vedere le informazioni nel menu Guida o nel manuale utente.

MENU 2 - ACQUA CALDA

Impostazione e programmazione della produzione di acqua calda. Vedere le informazioni nel menu Guida o nel manuale utente.

MENU 3 - INFO

Visualizzazione della temperatura e di altre informazioni operative e accesso al registro degli allarmi. Vedere le informazioni nel menu Guida o nel manuale utente.

MENU 4 - MIO SISTEMA

Impostazione di ora, data, lingua, visualizzazione, modalità operativa ecc. Vedere le informazioni nel menu Guida o nel manuale utente.

MENU 5 - SERVIZIO

Impostazioni avanzate Tali impostazioni non sono disponibili per l'utente finale. Il menu è visibile quando viene premuto il pulsante Indietro per 7 secondi, quando ci si trova nel menu start. Consultare pagina 46.

SIMBOLI DEL DISPLAY

Durante il funzionamento, sul display possono comparire i simboli indicati di seguito.

Simbolo	Descrizione
20	Questo simbolo compare presso il segnale delle informazioni se nel menu 3.1 sono presenti informa- zioni di cui è opportuno prendere visione.
	Questi due simboli indicano se il compressore del modulo esterno o il riscaldamento supplementare sono bloccati in VVM 225.
	Tali unità possono p. es. essere bloccate a seconda della modalità operativa selezionata nel menu 4.2, se il bloccaggio è stato programmato nel menu 4.9.5 o se si è verificato un allarme che blocca una di esse.
	Bloccaggio del compressore.
	Bloccaggio del riscaldamento aggiuntivo.
	Questo simbolo appare se è attivato l'incremento periodico o la modalità lusso per l'acqua calda.
×	Questo simbolo indica se è attivo "impost. vacanze" in 4.7.
	Questo simbolo indica se l'unità VVM 225 è collega- ta o meno con NIBE Uplink.
>	Questo simbolo indica la velocità effettiva del ventilatore, se diversa dall'impostazione normale.
4	È necessario un accessorio.
*	Questo simbolo è visibile negli impianti con acces- sori solari attivi.
	Questo simbolo indica se è attivo il riscaldamento
	È necessario un accessorio.
	Questo simbolo indica se è attivo il raffrescamento.
TX	È necessaria una pompa di calore con funzione di raffrescamento.

FUNZIONAMENTO

Per spostare il cursore, ruotare la manopola di controllo a sinistra o a destra. La posizione evidenziata è bianca e/o presenta una linguetta rialzata.



 \checkmark

SELEZIONE DEL MENU

Per passare al sistema di menu, selezionare un menu principale evidenziandolo, quindi premere il pulsante OK. Apparirà una nuova finestra con i rispettivi sottomenu.

Selezionare uno dei sottomenu evidenziandolo, quindi premere il pulsante OK.

SELEZIONE DELLE OPZIONI



In un menu opzioni, l'opzione attualmente selezionata viene indicata con un segno di spunta verde.

Per selezionare un'altra opzione:

- 1. Evidenziare l'opzione richiesta. Una delle opzioni è preselezionata (in bianco).
- Premere il pulsante OK per confermare l'opzione selezionata. L'opzione selezionata presenta un segno di spunta verde.

IMPOSTAZIONE DI UN VALORE





Per impostare un valore:

1. Evidenziare il valore da impostare mediante la manopola di controllo.

01

01

- 2. Premere il pulsante OK. Lo sfondo del valore diventa verde, ciò significa che si è avuto accesso alla modalità di impostazione.
- 3. Ruotare la manopola di controllo verso destra per 04 incrementare il valore o verso sinistra per ridurlo.
- 4. Premere il pulsante OK per confermare il valore 04 impostato. Per cambiare e ritornare al valore originale, premere il pulsante Indietro.

UTILIZZARE LA TASTIERA VIRTUALE



In alcuni menu in cui potrebbe essere necessario inserire del testo, è disponibile una tastiera virtuale.



A seconda del menu, è possibile accedere a vari set di caratteri selezionabili mediante la manopola di controllo. Per cambiare set di caratteri, premere il pulsante indietro. Se all'interno di un menu è disponibile un solo set di caratteri, viene immediatamente visualizzata la tastiera.

Una volta terminato l'inserimento del testo, selezionare "OK" e premere il pulsante OK.

SCORRIMENTO TRA LE FINESTRE

Un menu può presentare svariate finestre. Ruotare la manopola di controllo per scorrere tra le finestre.



Scorrimento tra le finestre nella guida all'avviamento



- Ruotare la manopola di controllo fino a selezionare una delle frecce nell'angolo in alto a sinistra (accanto al numero di pagina).
- 2. Premere il pulsante OK per accedere saltare fra le fasi della guida all'avviamento.

MENU GUIDA

In molti menu, è presente un simbolo che indica la presenza di una guida aggiuntiva.

Per accedere al testo della guida:

- 1. Utilizzare la manopola di regolazione per selezionare il simbolo della guida.
- 2. Premere il pulsante OK.

Il testo della guida è spesso composto da varie finestre tra cui scorrere mediante la manopola di controllo.

Controllo: menu

Menu 1 - CLIMATIZZ. INTER.

1 - CLIMATIZZ. INTER.

1.1 - temperatura	1.1.1 - riscaldamento	
	1.1.2 - raffrescamento *	-
	1.1.3 - umidità rel. *	-
1.2 - ventilazione *	_	-
1.3 - programmazione	1.3.1 - riscaldamento	
	1.3.2 - raffrescam. *	-
	1.3.3 - ventilazione *	-
10 avanzata	101 0000	1011 aurus rissaldamenta
1.9 - avalizato	1.9.1 - Culva	
		1.9.1.2 - curva raffrescamento *
	1.9.2 - regolazione esterna	
		-
	1.9.3 - temp. mandata min.	1.9.3.1 - riscaldamento
		1.9.3.2 - raffrescam. *
	1.9.4 - impostaz. sensore ambiente	
	1.9.5 - impostazioni raffrescamen- to *	-
	1.9.6 - tempo di ritorno ventilatore *	-
	1.9.7 - curva personalizzata	1.9.7.1 - riscaldamento
		1.9.7.2 - raffrescam. *
	1.9.8 - punto offset	
	1.9.9 - raffrescamento notturno *	-
	1.9.11 - +Adjust	-

* Sono necessari degli accessori.

Menu 2 - ACQUA CALDA

2 - ACQUA CALDA

2.1 - lusso temporaneo	
2.2 - modalità comfort	
2.3 - programmazione	
2.9 - avanzato	2.9.1 - aumento periodico
	2.9.2 - ricirc. acqua calda

Menu 3 - INFO

3 - INFO	3.1 - info servizio
	3.2 - info compressore
	3.3 - info riscald. suppl.
	3.4 - registro allarmi
	3.5 - reg. temp. interna

* Sono necessari degli accessori.

Menu 4 - MIO SISTEMA

4 - MIO SISTEMA	4.1 - funzioni extra	4.1.1 - piscina *	_
		4.1.3 - internet	4.1.3.1 - NIBE Uplink
			4.1.3.8 - impost. tcp/ip
			4.1.3.9 - impost. proxy
		4.1.4 - sms *	
		4.1.5 - SG Ready	_
		4.1.6 - smart price adaption™	-
		4.1.7 - casa smart	-
		4.1.8 - smart energy source™	4.1.8.1 - impostazioni
			4.1.8.2 - imp., prezzo
			4.1.8.3 - imp., CO2
			4.1.8.4 - periodi tariffa, elettricità
			4.1.8.6 - per. tariffa, agg. con misc.
			est.
			4.1.8.7 - per.tariffa,agg.contr.in- cr.est.
			4.1.8.8 - periodi tariffa, OPT10
		Menu 4.1.10 – solare fotovoltaico *	
	4.2 - mod. operativa		-
	4.3 - icone personali		
	4.4 - data e ora		
	4.6 - lingua		
	4.7 - impost. vacanze		
	4.9 - avanzato	4.9.1 - priorità op.	
		4.9.2 - impostaz. modalità auto- mat.	-
		4.9.3 - impostazione gradi minuto	-
		4.9.4 - impostaz. di base utente	-
		4.9.5 - programm. blocco	_
		4.9.6 - program. mod. silen.	-
		4.9.7 – strumenti	_

* Accessorio richiesto.

Le descrizioni dei menu 1–4 sono reperibili nel manuale dell'utente.

Menu 5 - SERVIZIO

PANORAMICA

5 - SERVIZIO	5.1 - impostazioni operative	5.1.1 - impostazioni acqua calda	
		5.1.2 - temperatura mandata max	
		5.1.3 - diff. temp. mandata max	
		5.1.4 - azioni allarme	
		5.1.5 - vel. ventilatore aria esausta *	
		5.1.12 - agg. elettrica interna	
		5.1.13 - pot. el. max inst. (BBR)	
		5.1.14 - imp. portata imp. climatizz.	
		5.1.18 - imp. man. pompa carico	
		5.1.22 - heat pump testing	
		5.1.23 - curva compressore	
		5.1.25 - allarme tempo filtro*	
	5.2 - impostazioni sistema	5.2.2 - pompa di calore installata	
		5.2.4 - accessori	
	5.3 - impostazioni accessori	5.3.2 - risc. supp. contr. con sist. aut. *	
		5.3.3 - sist. climatizz. ausiliario *	
		5.3.6 - risc. supp. controll. per increm. *	
		5.3.7 - aggiunta est. *	
		5.3.8 - comfort acqua calda *	
		5.3.11 - modbus *	
		5.3.12 - modulo aria esausta/mand. *	
		5.3.14 - F135 *	
		5.3.16 - sensore umidità *	
		5.3.18 - piscina*	
		5.3.19 - raffresc. att. 4 tubi*	
		5.3.21 - sensore flusso / mis. energ.*	
	5.4 - ingr./usc. soft		
	5.5 - impostaz. di base servizio		
	5.6 - controllo forzato		
	5.7 - guida sull'avvio		
	5.8 - avvio rapido		
	5.9 - funzione asciugat. pavimento		
	5.10 - registro modifiche		
	5.11 -imp. pompe cal.	5.11.1 - EB101	5.11.1.1 - pompa calore
			5.11.1.2 - pompa di carico (GP12)
	5.12 - paese		

* Accessorio richiesto.

Andare al menu principale e tenere premuto il pulsante Indietro per 7 secondi per accedere al menu di servizio.

Sottomenu

Menu SERVIZIO presenta il testo color arancio ed è destinato all'utente avanzato. Questo menu dispone di svariati sottomenu. Le informazioni di stato per il menu rilevante sono contenute nel display a destra dei menu.

impostazioni operative Impostazioni operative per il modulo interno.

impostazioni sistema Impostazioni di sistema per il modulo interno, l'attivazione degli accessori, ecc.

impostazioni accessori Informazioni operative per i vari accessori.

ingr./usc. soft Impostazione di ingressi e uscite controllati da software sulla scheda di ingresso (AA3).

impostaz. di base servizio Qui è possibile reimpostare tutte le impostazioni (comprese quelle disponibili per l'utente) ai valori predefiniti di fabbrica.

controllo forzato Qui è possibile forzare il controllo dei vari componenti nel modulo interno.

guida sull'avvio Avvio manuale della guida all'avviamento eseguito al primo avvio del modulo interno.

avvio rapido Avvio rapido del compressore.



NOTA!

Impostazioni errate nei menu di manutenzione possono danneggiare l'impianto.

MENU 5.1 - IMPOSTAZIONI OPERATIVE

Nei sottomenu possono essere effettuate impostazioni operative per il modulo interno.

MENU 5.1.1 - IMPOSTAZIONI ACOUA CALDA

economia

Intervallo selezionabile temp. avvio economico: 5 - 70 °C Intervallo selezionabile temp. arresto economico: 5 - 70 °С

Impostazione di base temp. avvio economico: 38 °C Impostazione di base temp. arresto economico: 42 °C

normale

Intervallo selezionabile temp. avvio normale: 5 - 70 °C

Intervallo selezionabile temp, arresto normale: 5 – 70 °C

Impostazione di base temp. avvio normale: 41 °C

Impostazione di base temp. arresto normale: 45 °C

lusso

Intervallo selezionabile temp. avvio lusso: 5 - 70 °C

Intervallo selezionabile temp. arresto lusso: 5 - 70 °C

Impostazione di base temp. avvio lusso: 44 °C

Impostazione di base temp. arresto lusso: 48 °C

temp. arresto increm. per.

Intervallo selezionabile: 55 - 70 °C

Impostazione di base: 55 °C

Qui è possibile impostare la temperatura di avvio e arresto dell'acqua calda per le varie opzioni comfort nel menu 2.2, così come la temperatura di arresto per l'incremento periodico nel menu2.9.1.

MENU 5.1.2 - TEMPERATURA MANDATA MAX

sistema di climatizzazione

Intervallo selezionabile: 5-80 °C

Valore predefinito: 60 °C

Qui è possibile impostare la temperatura massima di mandata per l'impianto di climatizzazione. Se l'impianto presenta più di un impianto di climatizzazione, sarà possibile impostare per ogni sistema le singole temperature massime di mandata. L'impianto di climatizzazione 2 - 8 non può essere impostato a una temperatura di mandata max superiore al sistema di climatizzazione 1.



ATTENZIONE

Per gli impianti di riscaldamento a pavimento, temperatura mandata max deve generalmente essere impostato tra 35 e 45°C.

Controllare la temperatura massima del proprio pavimento con il relativo produttore.

MENU 5.1.3 - DIFF. TEMP. MANDATA MAX

diff. max compress.

Intervallo selezionabile: 1 – 25 °C

Valore predefinito: 10 °C

diff. max suppl. Intervallo selezionabile: 1 – 24 °C

Valore predefinito: 7 °C

Qui è possibile impostare la differenza massima consentita tra la temperatura di mandata calcolata e quella effettiva durante la rispettiva modalità di riscaldamento aggiuntivo del compressore. La diff. max riscaldamento supplementare non può mai superare la diff. max compressore

diff. max compress.

Se la temperatura di mandata corrente *supera* la mandata calcolata del valore impostato, il valore dei gradi minuto viene impostato a +2. Il compressore nella pompa di calore si arresta se è presente solo un fabbisogno di riscaldamento.

diff. max suppl.

Se "supplem." è selezionato e attivato nel menu 4.2 e la temperatura di mandata corrente *supera* il valore calcolato della temperatura del valore impostato, viene forzato l'arresto del riscaldamento aggiuntivo.

MENU 5.1.4 - AZIONI ALLARME

Selezionare se si desidera che il modulo interno avverta della presenza di un allarme nel display.

ATTENZIONE

Se non si seleziona alcuna azione in caso di allarme, gli eventuali allarmi possono dare luogo a un consumo energetico più elevato.

MENU 5.1.5 - VEL. VENTILATORE ARIA ESAUSTA (ACCESSORIO RICHIESTO)

normale e velocità 1-4

Intervallo selezionabile: 0 - 100 %

Impostazione di base normale: 65%

Impostazione di base velocità 1:0%

Impostazione di base velocità 2: 30%

Impostazione di base velocità 3: 80%

Impostazione di base velocità 4: 100%

Impostare qui la velocità per le quattro varie modalità selezionabili per il ventilatore.

ATTENZIONE

L'impostazione errata della portata dell'aria della ventilazione può causare danni all'abitazione e può inoltre aumentare il consumo di energia.

MENU 5.1.12 - AGG. ELETTRICA INTERNA

taglia fusibile

Intervallo selezionabile: 1 - 200 A

Impostazione di base: 16 A

Qui è possibile impostare la potenza elettrica massima dell'unità aggiuntiva elettrica interna in VVM 225 e le dimensioni dei fusibili per l'impianto.

Qui è anche possibile verificare quale sensore di corrente è installato su quale fase in ingresso nell'abitazione (ciò richiede l'installazione di sensori di corrente, vedere pagina 28). Verificare selezionando "rileva ordine fase" e premendo il pulsante OK.

Il risultato di queste verifiche viene visualizzato subito sotto la selezione del menu "rileva ordine fase".

MENU 5.1.13 - POT. EL. MAX INST. (BBR)

potenza el. max install. (solo questa macc.) Intervallo selezionabile: 0,000 - 30,000 kW

Valore predefinito: 15,000 kW

Se le norme edilizie di cui sopra non sono applicabili, non utilizzare questa impostazione.

Per soddisfare determinate norme edilizie, è possibile bloccare la potenza massima erogata dal dispositivo. Questo menu permette di impostare il valore corrispondente alla potenza massima della pompa di calore per il riscaldamento, l'acqua calda e, se applicabile, il raffrescamento. Si osservi se occorre includere anche componenti elettrici esterni. Una volta bloccato il valore, inizia un periodo di raffreddamento di settimane. Al termine di tale periodo, per ottenere una potenza maggiore occorre sostituire alcuni componenti della macchina.

MENU 5.1.14 - IMP. PORTATA IMP. CLIMATIZZ.

preimpostazioni

Intervallo selezionabile: radiatore, risc. pavimento, rad. + risc. pavim., TEP °C

Valore predefinito: radiatore

Intervallo selezionabile TEP: -40,0 - 20,0 °C

Impostazione di base TEP: -18,0 °C

imp. personal.

Intervallo selezionabile dT a TEP: 2,0 - 20,0

Impostazione di base dT a TEP: 10,0

Intervallo selezionabile TEP: -40,0 - 20,0 °C

Impostazione di base TEP: -18,0 °C

In questo punto viene impostato il tipo di sistema di distribuzione del riscaldamento cui è orientata la pompa impianto (GP1).

dT a TEP è la differenza, in gradi, fra le temperature di mandata e di ritorno alla temperatura esterna di progetto.

MENU 5.1.18 - IMP. MAN. POMPA CARICO

Impostare qui la portata della pompa di carico. Attivare il test portata per la misurazione di delta (la differenza fra la temperatura di mandata e quella di ritorno dalla pompa di calore). Il test si considera riuscito se delta è compreso tra i due parametri visualizzati nel display.

Se la differenza di temperatura non rientra nei parametri, regolare la portata della pompa di carico riducendo/aumentando la pressione, fino a quando il test non dà un risultato corretto.

MENU 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING

NOTA!

Questo menu è destinato ai test di VVM 225 in base a diversi standard.

L'uso di questo menu per altre ragioni può comportare il non corretto funzionamento dell'impianto.

Questo menu contiene vari sottomenu, uno per ogni standard.

MENU 5.1.23 - CURVA COMPRESSORE

ATTENZIONE

Questo menu viene visualizzato solo se VVM 225 è collegato a una pompa di calore con compressore controllato mediante inverter.

Impostare se il compressore nella pompa di calore deve funzionare in base a una particolare curva con requisiti specifici o se deve lavorare in base a curve predefinite.

Per impostare una curva per un fabbisogno (riscaldamento, acqua calda, ecc.) deselezionare "auto", ruotando la manopola di controllo fino a quando non viene indicata una temperatura e premendo OK. Ora è possibile impostare a quali temperature si verificheranno rispettivamente le frequenze massima e minima.

Questo menu consiste in varie finestre (una per ogni richiesta disponibile), utilizzare le frecce di navigazione nell'angolo in alto a sinistra per passare da una finestra all'altra.

MENU 5.1.25 - ALLARME TEMPO FILTRO

mesi tra allarmi filtro

Intervallo selezionabile: 1 - 24

Impostazione di base: 3

Qui viene impostato il numero di mesi fra gli allarmi per un promemoria della necessità di pulire il filtro presente nell'accessorio collegato.

MENU 5.2 - IMPOSTAZIONI SISTEMA

Qui è possibile effettuare varie impostazioni di sistema per l'impianto, ad esempio l'attivazione della pompa di calore collegata e l'indicazione degli accessori che sono installati.

MENU 5.2.2 - POMPA DI CALORE INSTALLATA

Se una pompa di calore aria/acqua è collegata un modulo interno, attivarla qui.

MENU 5.2.4 - ACCESSORI

Impostare qui quali accessori sono installati sull'impianto.

Ci sono due modi per attivare gli accessori collegati. È possibile indicare l'alternativa nell'elenco oppure utilizzare la funzione automatica "cerca acc. installati".

cerca acc. installati

Selezionare "cerca acc. installati" e premere il pulsante OK per individuare automaticamente gli accessori collegati per VVM 225.

MENU 5.3 - IMPOSTAZIONI ACCESSORI

Le impostazioni operative per gli accessori installati e attivati vengono effettuate in questi sottomenu.

MENU 5.3.2 - RISC. SUPP. CONTR. CON SIST. AUT.

riscald. suppl. con priorità Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

avvia diff. risc. aggiunt. Intervallo selezionabile: 0 – 2000 GM

Valore predefinito: 400 GM

tempo funzion. minimo

Intervallo selezionabile: 0 – 48 h

Valore predefinito: 12 h

temp. min Intervallo selezionabile: 5 – 90 °C

Valore predefinito: 55 °C

amplif. valvola miscelazione

Intervallo selezionabile: 0,1 –10,0

Valore predefinito: 1,0

ritardo incr. valvola miscel. Intervallo selezionabile: 10 – 300 s

Valori predefiniti: 30 s

Qui viene impostato il momento dell'avvio, il tempo minimo di funzionamento e la temperatura minima per l'aggiunta esterna con miscelatrice. L'aggiunta esterna con miscelatrice è ad esempio un boiler a legna/gasolio/gas/pellet.

È possibile impostare l'amplificazione e il tempo di attesa della valvola di commutazione.

Selezionando "riscald. suppl. con priorità" si utilizza il calore del riscaldamento esterno supplementare, invece della pompa di calore. La valvola di commutazione è regolata fintanto che il riscaldamento è disponibile, altrimenti è chiusa.

SUGGERIMENTO

Consultare le istruzioni di installazione degli accessori per una descrizione della funzione.

MENU 5.3.3 - SIST. CLIMATIZZ. AUSILIARIO

uso in modalità riscaldamento Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: a

uso in modalità raffrescam.

Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

amplif. valvola miscelazione

Intervallo selezionabile: 0,1 – 10,0

Valore predefinito: 1,0

ritardo incr. valvola miscel. Intervallo selezionabile: 10 – 300 s

Valori predefiniti: 30 s

Contr. pompa GP10

Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

Qui è possibile selezionare quale impianto di climatizzazione (2 - 8) si desidera configurare.

uso in modalità riscaldamento: Se la pompa di calore è collegata a uno o più impianti di climatizzazione per il raffrescamento, in esso/essi può verificarsi condensa. Controllare che sia stato selezionato "uso in modalità riscaldamento" per l'impianto (o impianti) di climatizzazione non adatto/i per il raffrescamento. Questa impostazione fa sì che la submiscelatrice per l'impianto di climatizzazione supplementare si chiuda quando viene attivato il funzionamento in raffrescamento.

uso in modalità raffrescam.: Selezionare "uso in modalità raffrescam." per gli impianti di climatizzazione adattati per la gestione del raffrescamento. Per il raffrescamento a 2 tubi, è possibile selezionare "uso in modalità raffrescam." e "uso in modalità riscaldamento", mentre per il raffrescamento a 4 tubi è possibile selezionare solo un'opzione.

ATTENZIONE

Questa opzione di impostazione appare solo se la pompa è attivata per la funzione di raffrescamento nel menu 5.2.4.

amplif. valvola miscelazione, ritardo incr. valvola miscel.: Qui è possibile impostare l'amplificazione e il tempo di attesa della miscelatrice per i vari sistemi di climatizzazione supplementare installati.

Contr. pompa GP10: Qui è possibile impostare manualmente la velocità della pompa di circolazione.

Consultare le istruzioni di installazione degli accessori per una descrizione della funzione.

MENU 5.3.6 - RISC. SUPP. CONTROLL. PER INCREM.

avvia diff. risc. aggiunt. Intervallo selezionabile: -2000 – -30 GM

Valore predefinito: -400 GM

diff. tra incrementi success. Intervallo selezionabile: 0 – 1000 GM

Valore predefinito: 100 GM

step max. Intervallo selezionabile (incremento binario disattivato): 0 – 3

Intervallo selezionabile (incremento binario attivato): 0 – 7

Valore predefinito: 3

stepping binario Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

Effettuare qui le impostazioni per l'unità aggiuntiva con controllo incrementale. Un'unità aggiuntiva con controllo incrementale è ad esempio una caldaia elettrica esterna.

È ad esempio possibile selezionare il momento in cui il riscaldamento supplementare deve attivarsi, impostare il numero massimo di incrementi consentiti e se utilizzare incrementi binari.

Quando il sistema di incrementi binari è disattivato (off), le impostazioni fanno riferimento al sistema di incrementi lineari.

Consultare le istruzioni di installazione degli accessori per una descrizione della funzione.

MENU 5.3.7 - AGGIUNTA EST.

Effettuare qui le impostazioni per un'unità supplementare esterna. Per unità supplementare esterna si intende, ad esempio, un boiler esterno elettrico, a gasolio o a gas.

Se l'unità supplementare non è a controllo incrementale, oltre a selezionare il momento dell'avvio, impostare anche il tempo di funzionamento per l'unità supplementare.

Se l'unità supplementare è a controllo incrementale, è possibile selezionare il momento in cui essa deve attivarsi, impostare il numero massimo di incrementi consentiti e se utilizzare incrementi binari.

Se si seleziona "riscald. suppl. con priorità" si utilizza il calore dell'unità esterna supplementare, invece della pompa di calore.

Consultare le istruzioni di installazione degli accessori per una descrizione della funzione.

MENU 5.3.8 - COMFORT ACQUA CALDA

attivaz. valv. miscelatrice

Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

acqua calda in uscita Intervallo selezionabile: 40 - 65 °C

Valore predefinito: 55 °C

amplif. valvola miscelazione Intervallo selezionabile: 0,1 – 10,0

Valore predefinito: 1,0

ritardo incr. valvola miscel. Intervallo selezionabile: 10 – 300 s

Valori predefiniti: 30 s

Effettuare qui le impostazioni per il livello di comfort dell'acqua calda.

Consultare le istruzioni di installazione degli accessori per una descrizione della funzione.

attivaz. valv. miscelatrice: Attivato se la valvola miscelatrice è installata e deve essere controllata dal modulo VVM 225. Quando l'opzione è attiva, è possibile impostare la temperatura dell'acqua calda in uscita, nonché l'amplificazione e il tempo di attesa della miscelazione per la valvola miscelatrice.

acqua calda in uscita: Qui è possibile impostare la temperatura alla quale la valvola miscelatrice deve limitare l'acqua calda proveniente dal bollitore.

MENU 5.3.11 - MODBUS

indirizzo

Impostazione di fabbrica: indirizzo 1

word swap

Impostazione di fabbrica: non attivata

Dalla versione Modbus 40 10, l'indirizzo può essere impostato tra 1 e 247. Le versioni precedenti presentano un indirizzo fisso (indirizzo 1).

Qui è possibile selezionare se si desidera "word swap" al posto dell'impostazione predefinita standard "big endian".

Consultare le istruzioni di installazione degli accessori per una descrizione della funzione.

MENU 5.3.12 - MODULO ARIA ESAUSTA/MAND.

mesi tra allarmi filtro

Intervallo selezionabile: 1 – 24

Valore predefinito: 3

temp. aria estratta inferiore

Intervallo selezionabile: 0 – 10 °C

Valore predefinito: 5 °C

bypass a temperat. eccessiva Intervallo selezionabile: 2 – 10 °C

Valore predefinito: 4 °C

bypass durante riscaldamento Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

val. spegnim. temp. aria esaus. Intervallo selezionabile: 5 – 30 °C

Valore predefinito: 25 °C

prodotto

Intervallo selezionabile: ERS S10, ERS 20/ERS 30

Impostazione di fabbrica: ERS 20 / ERS 30

contr. livello azione

Intervallo selezionabile: off, bloccato, controllo del livello

Valore predefinito: controllo del livello

mesi tra allarmi filtro: Impostare la frequenza di visualizzazione dell'allarme filtro.

temp. aria estratta inferiore: Impostare la temperatura dell'aria di ripresa per impedire l'accumulo di ghiaccio sullo scambiatore di calore. La velocità del ventilatore dell'aria di mandata si riduce se la temperatura dell'aria di ripresa (BT21) è inferiore al valore impostato.

bypass a temperat. eccessiva: Se è installato un sensore ambiente, si imposta qui la sovratemperatura a cui deve aprirsi la serranda di bypass (QN37).

bypass durante riscaldamento: Attivare se la serranda di bypass (QN37) deve aprirsi anche durante la produzione di riscaldamento.

val. spegnim. temp. aria esaus.: Se non è installato nessun sensore ambiente, si imposta qui la temperatura dell'aria esausta a cui deve aprirsi la serranda di bypass (QN37).

prodotto: Qui è possibile impostare quale modello di ERS è installato.

contr. livello azione: Se è selezionato "controllo del livello", il prodotto emette un avviso e i ventilatori si arrestano alla chiusura dell'ingresso. Se è selezionato "bloccato", il testo nelle info operative mostra che l'ingresso è chiuso. I ventilatori si arrestano finché il contatto è aperto.

SUGGERIMENTO

Consultare le istruzioni di installazione per ERS e HTS per una descrizione della funzione.

MENU 5.3.14 - F135

veloc. pompa carico

Intervallo selezionabile: 1 – 100 %

Impostazione di base: 70 %

acqua calda in raffrescamento Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

Qui è possibile impostare la velocità della pompa di carico per F135. È anche possibile scegliere di caricare l'acqua calda con F135 mentre il modulo esterno produce il raffrescamento.

ATTENZIONE

Per consentire l'attivazione di "acqua calda durante il raffrescamento", è necessario che "raffresc. att. 4 tubi" sia selezionato in "accessori" o in "ingr./usc. soft". Anche la pompa di calore deve essere attivata per la funzione di raffrescamento.

MENU 5.3.16 - SENSORE UMIDITÀ

sist. di climatizzazione 1 HTS

Intervallo selezionabile: 1 – 4

Valore predefinito: 1

limit.risc.amb.in stanza,sist.

Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

evitare condensa, sist. Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

limit.risc.amb.in stanza,sist. Intervallo selezionabile: on/off

Impostazione di base: off

È possibile installare fino a quattro sensori di umidità (HTS 40).

Qui è possibile selezionare se l'impianto/gli impianti deve/devono limitare il livello di umidità relativa (UR) durante il funzionamento in modalità di riscaldamento o raffrescamento.

È inoltre possibile selezionare la limitazione dell'alimentazione di raffrescamento minima e l'alimentazione di raffrescamento calcolata per impedire la condensa su tubi e componenti dell'impianto di raffrescamento.

Consultare il Manuale dell'installatore per HTS 40 per la descrizione delle funzioni.

MENU 5.3.18 - PISCINA

Qui è possibile selezionare quale pompa utilizzare nell'impianto.

MENU 5.3.19 - RAFFRESC. ATT. 4 TUBI

Qui è possibile selezionare quale pompa utilizzare nell'impianto.

MENU 5.3.21 - SENSORE FLUSSO / MIS. ENERG.

Sensore della temperatura di mandata

modalità imp.

Intervallo selezionabile: EMK150 / EMK300/310 / EMK500

Impostazione di fabbrica: EMK150

energia per impulso Intervallo selezionabile: 0 – 10000 Wh

Impostazione di fabbrica: 1000 Wh

impulsi per kWh

Intervallo selezionabile: 1 – 10000

Impostazione di base: 500

Contatore energetico

modalità imp.

Intervallo selezionabile: energia per imp. / impulsi per kWh

Valore predefinito: energia per imp.

energia per impulso

Intervallo selezionabile: 0 - 10000 Wh

Impostazione di fabbrica: 1000 Wh

impulsi per kWh

Intervallo selezionabile: 1 - 10000

Impostazione di base: 500

È possibile collegare fino a due sensori di flusso (EMK) / misuratori energetici sulla scheda di ingresso AA3, morsettiera X22 e X23. Effettuare queste selezioni nel menu 5.2.4 - accessori.

Sensore di flusso (kit di misurazione dell'energia EMK)

Un sensore di flusso (EMK) viene utilizzato per misurare la quantità di energia prodotta e fornita dall'impianto di riscaldamento per l'acqua calda e il riscaldamento nell'edificio.

La funzione del sensore di flusso è guella di misurare le differenze di flusso e temperatura nel circuito di carico. Il valore è presentato nel display di un prodotto compatibile.

energia per impulso: Qui è possibile impostare la quantità di energia cui corrisponderà ciascun impulso.

impulsi per kWh: Qui è possibile impostare il numero di impulsi per kWh che vengono inviati a VVM 225.

Misuratore energetico (misuratore di elettricità)

Il misuratore energetico (o misuratori energetici) viene utilizzato per inviare segnali di impulso ogni volta che viene consumata una determinata quantità di energia.

energia per impulso: Qui è possibile impostare la quantità di energia cui corrisponderà ciascun impulso.

impulsi per kWh: Qui è possibile impostare il numero di impulsi per kWh che vengono inviati a VVM 225.

MENU 5.4 - INGR./USC. SOFT

Qui è possibile selezionare a quale ingresso/uscita della scheda di ingresso (AA3) sarà collegata la funzione di contatto esterno (pagina 28).

Ingressi selezionabili sulla morsettiera AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) e uscita AA3-X7 sulla scheda di ingresso.

MENU 5.5 - IMPOSTAZ. DI BASE SERVIZIO

Qui è possibile reimpostare tutte le impostazioni (comprese quelle disponibili per l'utente) ai valori predefiniti di fabbrica.



ATTENZIONE

In fase di ripristino, la guida all'avviamento viene visualizzata al successivo avviamento del modulo interno.

MENU 5.6 - CONTROLLO FORZATO

Qui è possibile forzare il controllo dei vari componenti presenti nel modulo interno e di tutti gli accessori eventualmente collegati.



NOTA!

Il controllo forzato viene utilizzato per la risoluzione dei problemi. L'utilizzo della funzione in qualsiasi altro modo può causare danni ai componenti dell'impianto di climatizzazione.

MENU 5.7 - GUIDA SULL'AVVIO

Al primo avviamento del modulo interno si avvia anche la guida all'avviamento. Qui può essere avviata manualmente.

Vedere pagina 34 per ulteriori informazioni sulla guida all'avviamento.

MENU 5.8 - AVVIO RAPIDO

Da qui è possibile avviare il compressore.

ATTENZIONE

Per avviare il compressore, deve esservi una richiesta di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda.



NOTA!

Non avviare rapidamente il compressore troppe volte in un breve periodo di tempo, dato che ciò può danneggiare il compressore e le relative apparecchiature circostanti.

MENU 5.9 - FUNZIONE ASCIUGAT. PAVIMENTO

durata periodo 1 - 7

Intervallo selezionabile: 0 – 30 giorni

Impostazione di base, periodo 1 – 3, 5 – 7: 2 giorni

Impostazione di base, periodo 4: 3 giorni

temp. periodo 1 - 7

Intervallo selezionabile : 15 – 70 °C

Valore predefinito:

temp. periodo 1	20 °C
temp. periodo 2	30 °C
temp. periodo 3	40 °C
temp. periodo 4	45 C
temp. periodo 5	40 °C
temp. periodo 6	30 °C
temp. periodo 7	20 °C

Impostare qui la funzione per l'asciugatura del massetto.

È possibile impostare fino a sette periodi di tempo, con diverse temperature di mandata calcolate. Se si utilizza un numero di periodi inferiore a sette, impostare O giorni per quelli non utilizzati.

Contrassegnare la finestra attiva per attivare la funzione di asciugatura del massetto. Un contatore situato nella parte inferiore mostra il numero di giorni per cui la funzione è stata attiva.

NOTA!

Durante l'asciugatura del massetto, la pompa lato impianto funziona al 100% indipendentemente dall'impostazione presente nel menu 5.1.10.

SUGGERIMENTO

Se occorre utilizzare la modalità operativa "solo risc. suppl.", selezionarla nel menu 4.2.

SUGGERIMENTO

È possibile salvare un registro di asciugatura del pavimento che mostra quando la lastra di calcestruzzo ha raggiunto la temperatura corretta. Consultare la sezione "Registro di asciugatura del pavimento" a pagina 58.

MENU 5.10 - REGISTRO MODIFICHE

Da qui è possibile leggere ogni precedente modifica al sistema di controllo.

Per ogni modifica, vengono mostrate la data, l'ora e il n. ID (unico per determinate impostazioni), oltre al nuovo valore impostato.

ATTENZIONE

Il registro delle modifiche viene memorizzato al riavvio e resta immutato dopo l'impostazione in fabbrica.

MENU 5.11 - IMP. POMPE CAL.

Le impostazioni per la pompa di calore installata possono essere effettuate nei sottomenu.

MENU 5.11.1.1 - POMPA CALORE

Effettuare qui le impostazioni per la pompa di calore installata. Per vedere le impostazioni che si possono effettuare, consultare il manuale di installazione relativo alla pompa di calore.

MENU 5.11.1.2 - POMPA FLUIDO RISCALD. (GP1)

mod. operativa

Intervallo selezionabile: automatica / intermittente

Valore predefinito: automatica

Impostare qui la modalità operativa della pompa del lato impianto.

automatica: la pompa del mezzo riscaldante resta in funzione in base all'attuale modalità operativa per VVM 225.

intermittente: la pompa del mezzo riscaldante si avvia e si arresta 20 secondi prima e dopo il compressore nella pompa di calore.

velocità durante funzionam.

riscald., acqua calda, piscina, raffresc.

Intervallo selezionabile: automatica / manuale

Valore predefinito: automatica

Impostazione manuale

Intervallo selezionabile: 1–100 %

Valori predefiniti: 70 %

velocità min. consentita Intervallo selezionabile: 1–100 %

Valori predefiniti: 1 %

velocità in risc. sup. prio. Intervallo selezionabile: 1–100 %

Valori predefiniti: 70 %

vel. in mod. att. Intervallo selezionabile: 1–100 %

Valori predefiniti: 30 %

velocità max consentita Intervallo selezionabile: 80-100 %

Valori predefiniti: 100 %

Impostare la velocità con cui la pompa del fluido riscaldante deve operare in base all'attuale modalità operativa. Selezionare "automatica" se la velocità della pompa del fluido riscaldante deve essere regolata automaticamente (impostazione di base) per un funzionamento ottimale.

Se è attivato "automatica" per il funzionamento del riscaldamento, è anche possibile effettuare l'impostazione "velocità min. consentita" e "velocità max consentita" che limita la pompa del fluido riscaldante e non le permette di funzionare a una velocità superiore al valore impostato.

Per il funzionamento manuale della pompa del fluido riscaldante, disattivare "automatica" per la modalità di funzionamento corrente e impostare il valore tra 1 e 100% (il valore precedentemente impostato per "velocità max consentita" e "velocità min. consentita" non si applica più).

modalità di attesa significa modalità operativa di riscaldamento o raffrescamento per la pompa del mezzo riscaldante, quando la stessa non necessita del funzionamento del compressore né di riscaldamento elettrico supplementare e rallenta.

5.12 - PAESE

Selezionare qui la posizione di installazione del prodotto. Ciò consente l'accesso alle impostazioni specifiche di un paese nel prodotto.

Le impostazioni della lingua possono essere effettuate indipendentemente da questa selezione.

ATTENZIONE

Questa opzione si blocca dopo 24 ore, dopo il riavvio del display e durante l'aggiornamento del programma.

Manutenzione

Interventi di manutenzione

NOTA!

La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale in possesso delle competenze necessarie.

Quando si sostituiscono i componenti di VVM 225, è consentito utilizzare soltanto ricambi NIBE.

MODALITÀ EMERGENZA

La modalità emergenza viene utilizzata in caso di malfunzionamento e in combinazione con la manutenzione. In questa modalità la capacità di acqua calda viene ridotta.

La modalità di emergenza viene attivata impostando l'interruttore (SF1) in modalità "**Δ**". Ciò significa che:

- La spia di stato si illumina di giallo.
- Il display non è illuminato e il computer di controllo non è connesso.
- La temperatura della resistenza integrata è controllata dal termostato (FQ10-BT30). Può essere impostata a 35 o 45 °C.
- Sono attive solo le pompe di circolazione e il riscaldamento supplementare elettrico. La potenza di riscaldamento elettrico aggiuntiva nella modalità di emergenza viene impostata nella scheda della resistenza integrata (AA1). Vedere pagina 26 per le istruzioni.

SCARICO DEL BOLLITORE DELL'ACQUA CALDA

Il bollitore viene scaricato allentando il raccordo dell'acqua fredda.

PULIZIA DEL BOLLITORE

È possibile ispezionare e pulire il bollitore mediante il pannello di ispezione QQ1 se il pannello superiore viene prima rimosso, vedere la sezione "Design VVM 225".

SCARICO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

Per effettuare la manutenzione sull'impianto di climatizzazione, può risultare più facile scaricare prima quest'ultimo.

NOTA!

Può essere presente dell'acqua calda in fase di scarico del gruppo del fluido riscaldante/sistema di climatizzazione. C'è rischio di scottature.

Smaltato

<u>'</u>!\

L'impianto di climatizzazione viene svuotate allentando il raccordo (XL8).

Impostare la valvola di sfiato dell'impianto di climatizzazione (QM20) nella posizione aperta per l'alimentazione dell'aria.

Acciaio inossidabile

- 1. Collegare un tubo flessibile alla valvola di riempimento inferiore per il mezzo riscaldante (QM11).
- 2. Aprire la valvola per scaricare il sistema di climatizzazione.



NOTA!

Dopo lo scarico, il modulo interno non deve essere esposto al rischio di congelamento a causa del fatto che parte dell'acqua può essere rimasta nella serpentina.



DATI DEL SENSORE DELLA TEMPERATURA

Temperatura (°C)	Resistenza (k0hm)	Tensione (VCC)
-10	56,20	3,047
0	33,02	2,889
10	20,02	2,673
20	12,51	2,399
30	8,045	2,083
40	5,306	1,752
50	3,583	1,426
60	2,467	1,136
70	1,739	0,891
80	1,246	0,691

PRESA DI SERVIZIO USB



L'unità display è dotata di una presa USB può essere utilizzata per aggiornare il software e salvare le informazioni registrate in VVM 225.



Quando viene collegata una memoria USB, sul display appare un nuovo menu (menu 7).

Menu 7.1 - "aggiornamento firmware"



Ciò consente di aggiornare il software in VVM 225.

NOTA!

Affinché le seguenti funzioni siano operative, la memoria USB deve contenere file con il software fornito da NIBE per VVM 225.

La casella informativa in cima allo schermo mostra informazioni (sempre in inglese) sull'aggiornamento più probabile selezionato dal software di aggiornamento dalla memoria USB

Tali informazioni indicano a quale prodotto è destinato il software, la versione software e informazioni generali relative. Se si desidera un altro file rispetto a quello selezionato, il file corretto può essere selezionato mediante "scegliere un altro file".

inizia aggiornamento

Selezionare "inizia aggiornamento" se si desidera avviare l'aggiornamento. Viene chiesto di confermare l'aggiornamento del software. Rispondere "sì" per continuare o "no" per annullare.

Se si è risposto "sì" alla precedente domanda, l'aggiornamento si avvia ed è possibile seguirne l'avanzamento a video. Al termine dell'aggiornamento VVM 225 si riavvia.

SUGGERIMENTO

Un aggiornamento software non azzera le impostazioni di menu in VVM 225.

ATTENZIONE

Se l'aggiornamento viene interrotto prima che sia stato completato (ad esempio per un'interruzione dell'alimentazione), è possibile riportare il software alla versione precedente tenendo premuto il pulsante OK durante l'avviamento fino a quando (dopo circa 10 secondi) la spia verde si illumina.

scegliere un altro file



Selezionare "scegliere un altro file" se non si desidera utilizzare il software suggerito. Quando si scorrono i file, verranno mostrate le informazioni sul software indicato in una casella informativa così come prima. Una volta selezionato un file con il pulsante OK, si farà ritorno alla pagina precedente (menu 7.1) dove è possibile scegliere di avviare l'aggiornamento.

Menu 7.2 - connessione



Intervallo selezionabile: 1 s – 60 min

Intervallo selezionabile di fabbrica: 5 s

Qui è possibile selezionare la modalità di salvataggio dei valori di misurazione correnti da VVM 225 su un file di registro sulla memoria USB.

- 1. Impostare l'intervallo desiderato tra le registrazioni.
- 2. Spuntare "attivata".
- 3. I valori attuali ricavati da VVM 225 vengono salvati in un file sulla memoria USB in base all'intervallo impostato fino a quando non verrà deselezionato ".attivata".

ATTENZIONE

Deselezionare "attivata" prima di rimuovere la memoria USB.

Registro di asciugatura del pavimento

Qui è possibile salvare un registro di asciugatura del pavimento su una chiavetta USB e, in questo modo, vedere quando la lastra di calcestruzzo ha raggiunto la temperatura corretta.

- Assicurarsi che "funzione asciugat. pavimento" sia attivato nel menu 5.9.
- Selezionare "logging floor drying activated".
- Viene ora creato un file di registri in cui è possibile leggere la temperatura e la potenza della resistenza integrata. La registrazione continua fino a quando "registrazione asciugatura pavimento attiva" non viene deselezionato o fino a quando "funzione asciugat. pavimento" non viene arrestato.



P ATTENZIONE

Deselezionare "registrazione asciugatura pavimento attiva" prima di rimuovere la chiavetta USB.

Menu 7.3 - gestisci impostazioni



salva impostazioni Intervallo selezionabile: on/off

recupera impostazioni Intervallo selezionabile: on/off

Qui è possibile salvare o recuperare tutte le impostazioni di menu (menu utente e di servizio) in VVM 225 con una memoria USB.

salva impostazioni: Qui è possibile salvare le impostazioni dei menu sulla memoria USB, per ripristinarle in seguito o per copiarle su un altro VVM 225.

ATTENZIONE

Quando si salvano le impostazioni dei menu sulla memoria USB, qualunque impostazione precedentemente salvata sulla stessa viene sostituita.

recupera impostazioni: Qui è possibile ripristinare tutte le impostazioni di menu dalla memoria USB.

ATTENZIONE

L'azzeramento delle impostazioni di menu dalla memoria USB non possono essere annullate.

Disturbi al comfort

Nella maggioranza dei casi, VVM 225 individua un malfunzionamento (che può portare a un disturbo del comfort) e lo indica con allarmi e istruzioni a schermo su come intervenire.

Menu informativo

Tutti i valori di misurazione dell'impianto vengono raccolti nel menu 3.1 del sistema di menu del modulo interno. Analizzando i valori di questo menu è spesso possibile individuare più facilmente la causa del guasto.

Gestione allarmi



In caso di allarme, si è verificato un gualche malfunzionamento, indicato dalla spia di stato che passa dal verde al rosso fisso. Inoltre, sulla finestra informativa appare una campanella d'allarme.

ALLARME

In caso di allarme con la spia di stato rossa, si è verificato un malfunzionamento a cui il modulo interno non è in grado di rimediare. A schermo, ruotare la manopola di controllo e premere il pulsante OK, in modo da visualizzare il tipo di allarme e resettarlo. È anche possibile scegliere di impostare il modulo interno su modalità aiuto.

info / azione Qui è possibile leggere il significato dell'allarme e ricevere suggerimenti su cosa fare per correggere il problema che ha causato l'allarme.

reset allarme In molti casi, è sufficiente selezionare "reset allarme" perché il prodotto ritorni al funzionamento normale. Se si accende una spia verde dopo la selezione di "reset allarme", l'allarme è stato ripristinato. Se la spia rossa rimane accesa e sul display è visibile un menu chiamato "allarme", il problema che ha causato l'allarme è ancora presente.

modalità aiuto "modalità aiuto" è un tipo di modalità di emergenza. Indica che il modulo interno produce riscaldamento e/o acqua calda nonostante la presenza di un problema. Ciò può significare che il compressore della pompa di calore non è in funzione. In questo caso, la resistenza integrata produce riscaldamento e/o acqua calda.



ATTENZIONE

Per selezionare modalità aiuto è necessario scegliere un'azione allarme nel menu 5.1.4.

F ATTENZIONE

Selezionare "modalità aiuto" non equivale a correggere il problema che ha causato l'allarme. La spia di stato rimane pertanto rossa.

Risoluzione dei problemi

Se il malfunzionamento non viene mostrato a schermo, possono essere utilizzati i seguenti suggerimenti:

Interventi di base

Iniziare controllando i seguenti elementi:

- · La posizione dell'interruttore (SF1).
- Fusibili di gruppo e principali dell'abitazione.
- · L'interruttore automatico di terra dello stabile.
- Interruttore di circuito miniaturizzato per VVM 225 (FC1).
- Limitatore temperatura per VVM 225 (FQ10).
- · Monitoraggio della carica impostato in modo corretto.

Temperatura bassa dell'acqua calda o mancanza di acqua calda

- Valvola di riempimento dell'acqua calda montata esternamente chiusa.
 - Aprire la valvola.
- Valvola miscelatrice (se installata) impostata su un valore troppo basso.
 - Regolare la valvola miscelatrice.
- VVM 225 su una modalità operativa errata.
 - Accedere al menu 4.2. Se è selezionata la modalità "automatica", selezionare un valore superiore in "arresto riscalda. agg." nel menu 4.9.2.
 - Se viene selezionata la modalità "manuale", selezionare "supplem.".
 - L'acqua calda viene prodotta con VVM 225 in modalità "manuale". Se non è presente una pompa di calore aria/acqua, "supplem." deve essere attivato.
- Grande consumo di acqua calda.
 - Attendere fino a che l'acqua calda non sarà riscaldata.
 È possibile attivare la capacità di acqua calda supplementare (lusso temporaneo) nel menu 2.1.
- Impostazione dell'acqua calda troppo bassa.
 - Accedere al menu 2.2 e selezionare una modalità comfort superiore.
- Accesso ridotto all'acqua calda con la funzione "Controllo intelligente" attiva.
 - Se l'utilizzo dell'acqua calda è stato ridotto, verrà prodotta meno acqua calda del normale. Riavviare il prodotto.
- Prioritizzazione dell'acqua calda troppo bassa o inattiva.
 - Accedere al menu 4.9.1 e incrementare il tempo di prioritizzazione dell'acqua calda. Si noti che a un aumento del tempo destinato all'acqua calda corrisponde una riduzione di quello dedicato al riscaldamento, con la possibilità che si creino temperature ambiente inferiori / non uniformi.
- "Modalità ferie" attivata nel menu 4.7.
 - Accedere al menu 4.7 e selezionare "Off".

Temperatura ambiente bassa.

- Termostati chiusi in molti locali.
 - Impostare i termostati al massimo, nel maggior numero possibile di locali. Regolare la temperatura ambiente mediante il menu 1.1, invece di strozzare i termostati.

Per informazioni più dettagliate sul modo migliore di impostare i termostati, vedere la sezione del Manuale utente intitolata Consigli per risparmiare.

- VVM 225 su una modalità operativa errata.
 - Accedere al menu 4.2. Se è selezionata la modalità "automatica", selezionare un valore superiore in "arresto riscaldamento" nel menu 4.9.2.

- Se viene selezionata la modalità "manuale", selezionare "riscald.". Se non è abbastanza, selezionare "supplem.".
- Valore impostato troppo basso sul controllo del riscaldamento automatico.
 - Accedere al menu 1.1 "temperatura" e regolare verso l'alto l'offset della curva di riscaldamento. Se la temperatura ambiente è bassa solo con climi freddi, la pendenza della curva nel menu 1.9.1 "curva riscaldamento" dovrà essere regolata verso l'alto.
- Prioritizzazione del riscaldamento troppo bassa o inattiva.
 - Accedere al menu 4.9.1 e incrementare il tempo di prioritizzazione del riscaldamento. Si noti che a un aumento del tempo destinato al riscaldamento corrisponde una riduzione di quello dedicato alla produzione di acqua calda, con la possibilità che siano disponibili quantità inferiori di quest'ultima.
- "Modalità ferie" attivata nel menu 4.7.
 - Accedere al menu 4.7 e selezionare "Off".
- Interruttore esterno per modificare la temperatura ambiente attivato.
 - Controllare ogni interruttore esterno.
- Aria nel sistema di climatizzazione.
 - Sfiatare l'impianto di climatizzazione (vedere pagina 33).
- Valvola chiusa (QM31) nell'impianto di climatizzazione.
 - Aprire la valvola.

Temperatura ambiente elevata

- Valore impostato troppo elevato sul controllo del riscaldamento automatico.
 - Accedere al menu 1.1 (temperatura) e regolare l'offset della curva di riscaldamento. Se la temperatura ambiente è alta solo con climi freddi, la pendenza della curva nel menu 1.9.1 "curva riscaldamento" dovrà essere regolata verso il basso.
- Interruttore esterno per modificare la temperatura ambiente attivato.
 - Controllare ogni interruttore esterno.

Pressione impianto bassa

- Acqua insufficiente nell'impianto di climatizzazione.
 - Riempire il sistema di climatizzazione con acqua e verificare l'assenza di perdite (vedere pagina 33).

Il compressore della pompa di calore aria/acqua non si avvia

- Non vi è alcuna richiesta di riscaldamento, acqua calda o raffrescamento (è richiesto un accessorio per il raffrescamento).
 - VVM 225 non richiede riscaldamento, acqua calda o raffrescamento.
- Compressore bloccato a causa delle condizioni di temperatura.
 - Attendere fino a che la temperatura non rientra nell'intervallo di funzionamento del prodotto.
- Il tempo minimo tra gli avviamenti del compressore non è trascorso.
 - Attendere almeno 30 minuti, quindi controllare se il compressore si è avviato.
- Allarme scattato.
 - VVM 225 temporaneamente bloccato, vedere le "informazioni del compressore" nel menu 3.2.

Solo aggiunta elettrica

Se non si riesce a risolvere il guasto e il riscaldamento nell'abitazione risulta inattivo, è possibile, mentre si attende l'assistenza, lasciare in funzione la pompa di calore in modalità "solo risc. suppl.". Ciò significa che il riscaldamento supplementare viene utilizzato solo per riscaldare l'abitazione.

IMPOSTARE L'IMPIANTO SULLA MODALITÀ DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE

- 1. Passare al menu 4.2 mod. operativa.
- 2. Selezionare "solo risc. suppl." utilizzando la manopola di controllo, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Tornare ai menu principali premendo il pulsante Indietro.

Accessori

Informazioni dettagliate sugli accessori ed elenco degli accessori completi disponibile in nibe.eu.

Non tutti gli accessori sono disponibili su tutti i mercati.

RAFFRESCAMENTO ATTIVO ACS 3101

ACS 310 è un accessorio che consente a VVM 225 di controllare la produzione di raffrescamento.

Parte n. 067 248

¹L'accessorio richiede l'installazione di una pompa di calore aria/acqua NIBE.

KIT DI MISURAZIONE ENERGETICA EMK 300¹

Questo accessorio viene utilizzato per misurare la quantità di energia fornita per piscina/acqua calda/riscaldamento/raffrescamento nell'abitazione

Parte n. 067 314

¹L'accessorio richiede l'installazione di una pompa di calore aria/acqua NIBE.

RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE ELETTRICO ESTERNO ELK

ELK 15 15 kW, 3 x 400 V Parte n. 069 022

ELK 213

7-13 kW, 3 x 400 V Parte n. 069 500

GRUPPO DI MISCELAZIONE EXTRA ECS

Questo accessorio viene utilizzato in caso di installazione di VVM 225 in abitazioni dotate di due o più sistemi di riscaldamento diversi che richiedono temperature di mandata diverse.

ECS 40 (Max 80 m²)

Parte n. 067 287

ECS 41 (circa 80-250 m²) Parte n. 067 288

SENSORE UMIDITÀ HTS 40

Questo accessorio è utilizzato per visualizzare e regolare umidità e temperature durante il funzionamento in modalità di riscaldamento e raffrescamento.

Parte n. 067 538

MODULO ARIA ESAUSTA F135¹

F135 è un modulo dell'aria di scarico ideato appositamente per combinare il recupero dell'aria utilizzata con pompa di calore aria/acqua. Il modulo interno/modulo di controllo controlla la pompa di calore F135.

Parte n. 066 075

¹L'accessorio richiede l'installazione di una pompa di calore aria/acqua NIBE.

UNITÀ HRV ERS

Questo accessorio è utilizzato per la fornitura di energia recuperata dall'aria di ventilazione all'ambiente. L'unità aera l'abitazione e riscalda l'aria di mandata, come opportuno.

ERS 20-250¹

Parte n. 066 068

ERS S10-400¹

Parte n. 066 163

ERS 30-400¹

Parte n. 066 165

¹ Può essere richiesto un pre-riscaldatore.

BASE DI SUPPORTO EF 45

Questo accessorio è utilizzato per creare un'area di collegamento superiore sotto a VVM 225. Parte n. 067 152

RELÈ AUSILIARIO HR 10

Il relè ausiliario HR 10 viene utilizzato per il controllo di carichi esterni monofase e trifase come bruciatori a gasolio, resistenze integrate e pompe.

Parte n. 067 309

MODULO DI COMUNICAZIONE PER L'ELETTRICITÀ SOLARE EME 20

EME 20 è utilizzato per consentire la comunicazione e il controllo tra inverter per le celle solari di NIBE e VVM 225. Parte n. 057 188

MODULO DI COMUNICAZIONE MODBUS 40

MODBUS 40 permette il controllo e il monitoraggio di VVM 225 mediante un DUC (centro di controllo secondario) presente nell'edificio.La comunicazione avviene poi utilizzando MODBUS-RTU.

Parte n. 067 144

KIT DI MISURAZIONE PER ELETTRICITÀ DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO EME 10

EME 10 viene utilizzato per ottimizzare l'utilizzo dell'elettricità solare generata. EME 10 misura la corrente pertinente proveniente dall'inverter tramite un trasformatore di corrente e può funzionare con tutti gli inverter.

Parte n. 067 541

RISCALDAMENTO PISCINA POOL 3101

POOL 310 è un accessorio che consente il riscaldamento della piscina con VVM 225.

Parte n. 067 247

¹L'accessorio richiede l'installazione di una pompa di calore aria/acqua NIBE.

UNITÀ AMBIENTE RMU 40

L'unità ambiente è un accessorio con un sensore ambiente incorporato, che consente l'esecuzione di controllo e monitoraggio di VVM 225 in una parte diversa dell'abitazione rispetto a dove è stato posizionato.

Parte n. 067 064

PACCHETTO SOLARE NIBE PV

NIBE PV è un sistema modulare comprendente pannelli solari, componenti di assemblaggio e inverter, utilizzato per produrre elettricità propria.

SCHEDA ACCESSORI AXC 40

Questo accessorio consente il collegamento e il controllo di riscaldamento supplementare con miscelatrice, riscaldamento supplementare con controllo incrementale o pompa di circolazione esterna.

È richiesta una scheda accessori, ad esempio, anche nel caso in cui una pompa di circolazione esterna è collegata a VVM 225 mentre è attivato l'allarme sonoro.

Parte n. 067 060

ACCUMULO INERZIALE UKV

Un serbatoio di accumulo è un serbatoio di accumulo idoneo per il collegamento a una pompa di calore o un'altra fonte di riscaldamento esterna e può avere diverse applicazioni.

 UKV 40
 UKV 100

 Parte n. 088 470
 Parte n. 088 207

UKV 200 Raffrescamento UKV 300 Raffrescamento

Parte n. 080 330

Parte n. 080 321

ARMADIO SUPERIORE TOC 30

Armadio superiore che nasconde eventuali tubi/condotti di ventilazione.

Altezza 245 mm Parte n. 067 517 Altezza 345 mm Parte n. 067 518

Altezza 385-635 mm

Parte n. 067 519

Dati tecnici

Dimensioni

Smalto, acciaio inossidabile



Specifiche tecniche

3 x 400 V			
Dati elettrici			
Potenza aggiuntiva	kW	9	
Tensione nominale		400 V 3N~50 Hz	
Corrente operativa massima	A	16	
Fusibile	A	16	
Potenza, GP1	W	2 - 75	
Classe di protezione		IPX1B	
Circuito del lato impianto			
Classe energetica, GP1		risparmio energetico	
Pressione massima del circuito lato impianto	MPa	0,3 (3 bar)	
Temperatura massima impianto	°C	70	
Collegamenti idraulici			
Fluido riscaldante	mm	022	
Raccordo dell'acqua calda	mm	022	
Raccordo dell'acqua fredda	mm	022	
Circolazione dell'acqua calda	mm	015	
Raccordi della pompa di calore	mm	022	
Altro, modulo interno			
Volume bollitore Acciaio inossidabile / Smalto	I	176 / 178	
Volume serpentina Acciaio inossidabile / Smalto	I	7,7 / 4,7	
Pressione massima consentita, bollitore	MPa (bar)	1,0 (10 bar)	
Pressione di stacco, bollitore (non si applica alla parte n. 069 227)	MPa (bar)	1,0 (10 bar)	
Pressione massima consentita nel modulo interno	MPa (bar)	0,3 (3 bar)	
Pressione di stacco, modulo interno	MPa (bar)	0,25 (2,5 bar)	
Capacità di riscaldamento dell'acqua calda a norma _{EN16147}			
Volume rubinetto 40°C in modalità comfort Economia	I	130	
Volume rubinetto 40 °C durante il comfort normale	I	176	
Volume rubinetto 40 °C durante il comfort Lux	I	199	
Dimensioni e peso			
Larghezza	mm	600	
Profondità	mm	600	
Altezza (senza la base)	mm	1.475	
Altezza (con la base)	mm	1.500 - 1.525	
Altezza richiesta del soffitto	mm	1.550	
Peso (senza imballo né acqua) Acciaio inossidabile / Smalto	kg	98 / 137	
Parte n			

Numero parte - VVM 225 E EM 3x400V

Numero parte - VVM 225 R EM 3x400V

069 227

069 229

3 x 230 V			
Dati elettrici			
Potenza aggiuntiva	kW	9	
Tensione nominale		230V 3N~50Hz	
Corrente operativa massima	A	27,5	
Fusibile	A	32	
Potenza, GP1	W	2 – 75	
Classe di protezione		IPX1B	
Circuito del lato impianto			
Classe energetica, GP1		risparmio energetico	
Pressione massima del circuito lato impianto	MPa	0,3 (3 bar)	
Temperatura massima impianto	°C	70	
Collegamenti idraulici			
Fluido riscaldante		Ø22	
Raccordo dell'acqua calda	022		
Raccordo dell'acqua fredda	022		
Circolazione dell'acqua calda	Ø15		
Raccordi della pompa di calore		Ø22	

Artio, modulo interno		
Volume bollitore dell'acqua calda	I	176
Volume serpentina Acciaio inossidabile	Ι	7,7
Pressione massima consentita, bollitore	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Pressione di stacco, bollitore dell'acqua calda	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Pressione massima consentita nel modulo interno	MPa (bar)	0,3 (3 bar)
Pressione di stacco, modulo interno	MPa (bar)	0,25 (2,5 bar)
Capacità di riscaldamento dell'acqua calda a norma _{EN16147}		
Volume rubinetto 40°C in modalità comfort Economia	Ι	130
Volume rubinetto 40 °C durante il comfort normale	I	176
Volume rubinetto 40 °C durante il comfort Lux	I	199
Dimensioni e peso		
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	600
Altezza (senza la base)	mm	1.475
Altezza (con la base)	mm	1.500 - 1.525
Altezza richiesta del soffitto	mm	1.550
Peso (senza imballo né acqua)	kg	98
Parte n.		
Numero parte, acciaio inossidabile – VVM 225 R EM 3x230V		069 230

1 x 230 V			
Dati elettrici			
Potenza aggiuntiva	kW	7	
Tensione nominale		230V~50Hz	
Corrente operativa massima	A	32	
Fusibile	A	32	
Potenza, GP1	W	2 - 75	
Classe di protezione		IPX1B	
Circuito del lato impianto		·	
Classe energetica, GP1		risparmio energetico	
Pressione massima del circuito lato impianto	MPa	0,3 (3 bar)	
Temperatura massima impianto	°C	70	
Collegamenti idraulici			
Fluido riscaldante		022	
Raccordo dell'acqua calda	022		
Raccordo dell'acqua fredda	022		
Circolazione dell'acqua calda	Ø15		
Raccordi della pompa di calore		022	
Collegamenti idraulici Fluido riscaldante Raccordo dell'acqua calda Raccordo dell'acqua fredda Circolazione dell'acqua calda Raccordi della pompa di calore		022 022 022 015 022	

Altro, modulo interno		
Volume bollitore dell'acqua calda	I	176
Volume serpentina Acciaio inossidabile	I	7,7
Pressione massima consentita, bollitore	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Pressione di stacco, bollitore dell'acqua calda	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Pressione massima consentita nel modulo interno	MPa (bar)	0,3 (3 bar)
Pressione di stacco, modulo interno	MPa (bar)	0,25 (2,5 bar)
Capacità di riscaldamento dell'acqua calda a norma _{EN16147}		
Volume rubinetto 40°C in modalità comfort Economia	I	130
Volume rubinetto 40 °C durante il comfort normale	I	176
Volume rubinetto 40 °C durante il comfort Lux	I	199
Dimensioni e peso		
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	600
Altezza (senza la base)	mm	1.475
Altezza (con la base)	mm	1.500 - 1.525
Altezza richiesta del soffitto	mm	1.550
Peso (senza imballo né acqua)	kg	98
Parte n.		
Numero parte, acciaio inossidabile – VVM 225 R EM 1x230V		069 231

Scheda del circuito elettrico

3 X 400 V



69










3 X 230 V



















Indice

A

Accessibilità, collegamento elettrico, 21 Accessori, 63 Accumulo inerziale UKV, 19 Acqua fredda e calda, 18 Collegamento dell'acqua fredda e calda, 18 Aggiunta elettrica: potenza massima, 26 Livelli di potenza della resistenza elettrica integrata, 26 Allarme, 60 Alternativa di installazione Accumulo inerziale UKV, 19 Alternative di collegamento Due o più sistemi di climatizzazione, 19 Alternative di installazione, 18 Bollitore con resistenza elettrica integrata, 19 Collegamento del ricircolo dell'acqua calda, 19 Area di installazione, 7 Avviamento e ispezione, 34 Velocità della pompa, 35

Bloccacavi, 22

С

В

Circolazione dell'acqua calda, 30 Collegamenti, 23 Collegamenti elettrici, 20, 25 Accessibilità, collegamento elettrico, 21 Aggiunta elettrica: potenza massima, 26 Aspetti generali, 20 Bloccacavi, 22 Collegamenti, 23 Collegamenti opzionali, 28 Collegamento degli accessori, 32 Collegamento dell'alimentazione, 23 Collegamento della tensione di funzionamento esterna per il sistema di controllo, 24 comunicazione, 25 Controllo delle tariffe, 24 Impostazioni, 26 Interruttore automatico miniaturizzato, 20 Limitatore di temperatura, 21 Monitoraggio della carica, 28 NIBE Uplink, 28 Opzioni di collegamento esterno (AUX), 28 Rimozione della copertura, scheda di base, 22 Rimozione della copertura, scheda di circuito della resistenza integrata, 21 Rimozione del portello, scheda del circuito di ingresso, 21 Sensore ambiente, 25 Sensore della temperatura di mandata esterno, 23 Sensore esterno, 24 Collegamenti idraulici, 14 Acqua fredda e calda Collegamento dell'acqua fredda e calda, 18 Aspetti generali sui raccordi dei tubi, 14 Giunto del tubo, mezzo riscaldante, 18 Collegamenti opzionali, 28 Possibili scelte per gli ingressi AUX, 29 Collegamento degli accessori, 32 Collegamento dei sensori di corrente, 28 Collegamento dell'alimentazione, 23 Collegamento della tensione di funzionamento esterna per il sistema di controllo, 24

Collegamento del ricircolo dell'acqua calda, 19 Collegamento del sistema di climatizzazione, 18 Collegamento durante l'uso senza pompa di calore, 18 Componenti fornite, 7 Consegna e maneggio, 7 Area di installazione, 7 Componenti fornite, 7 Montaggio, 7 Trasporto, 7 Consegna e movimentazione Rimozione dei pannelli, 8 Controllo, 39, 43 Controllo: introduzione, 39 Controllo: menu, 43 Controllo: introduzione, 39 Display, 39 Sistema di menu, 39 Controllo: menu, 43 Menu 5 - SERVIZIO, 46 Controllo delle tariffe, 24 п Dati del sensore della temperatura, 57 Dati tecnici, 65-66 Dati tecnici, 66 Dimensioni e coordinate di disposizione, 65 Schema elettrico, 69 Dimensioni e coordinate di disposizione, 65 Dimensioni e raccordi dei tubi, 17 Display, 39 Display, 39 Interruttore, 39 Manopola di controllo, 39 Pulsante indietro, 39 Pulsante OK, 39 Spia di stato, 39 Disturbi al comfort, 60 Allarme, 60 Gestione allarmi, 60 Risoluzione dei problemi, 60 Solo riscaldamento aggiuntivo, 62

F

Funzionamento, 41

G

I.

Gestione allarmi, 60 Giunto del tubo, mezzo riscaldante, 18 Guida all'avviamento, 34

Impianto di climatizzazione, 18 Impostazione della circolazione dell'acqua calda, 37 Impostazione di un valore, 41 Impostazioni, 26 Modalità emergenza, 26 Indicazione della modalità di raffrescamento, 30 Informazioni di sicurezza, 4 Marcatura, 4 Numero di serie, 4 Simboli, 4 Informazioni importanti, 4 Informazioni di sicurezza, 4 Ispezione dell'impianto, 5 Marcatura, 4 Moduli esterni, 6 Pompe di calore aria/acqua compatibili, 6 Recupero, 5 Simboli, 4 Interruttore, 39 Interruttore automatico miniaturizzato, 20 Interventi di manutenzione, 56 Dati del sensore della temperatura, 57 Modalità standby, 56 Scarico del bollitore dell'acqua calda, 56 Scarico del sistema di climatizzazione, 56 Uscita di servizio USB, 57 Ispezione dell'impianto, 5

L

Legenda, 15 Limitatore di temperatura, 21 Ripristino, 21

Μ

Manopola di controllo, 39 Manutenzione, 56 Interventi di manutenzione, 56 Marcatura, 4 Menu 5 - SERVIZIO, 46 Menu guida, 42 Messa in servizio e regolazione, 33 Avviamento e ispezione, 34 Guida all'avviamento, 34 Impostazione della circolazione dell'acqua calda, 37 Messa in servizio senza pompa di calore, 35 Piscina, 38 Postregolazione, sfiato, 35 Preparazioni, 33 Riempimento e sfiato, 33 SG Ready, 38 Messa in servizio senza pompa di calore, 35 Modalità standby, 26, 56 Alimentazione nella modalità di emergenza, 26 Moduli esterni, 6

Montaggio, 7

Ν

NIBE Uplink, 28 Numero di serie, 4

0

Opzioni di collegamento esterno (AUX), 28 Circolazione dell'acqua calda, 30 Indicazione della modalità di raffrescamento, 30 Pompa di circolazione supplementare, 30 Scelta opzionale per l'uscita AUX (relè variabile privo di potenziale), 30 Opzioni di installazione Collegamento durante l'uso senza pompa di calore, 18

Р

Piscina, 38 Pompa di circolazione supplementare, 30 Pompe di calore aria/acqua compatibili, 6 Possibili scelte per gli ingressi AUX, 29 Possibili scelte per l'uscita AUX (relè variabile privo di potenziale), 30 Postregolazione, sfiato, 35 Preparazioni, 33 Pulsante indietro, 39 Pulsante OK, 39

R

Raccordi dei tubi Alternative di installazione, 18

Dimensioni e raccordi dei tubi, 17 Legenda, 15 Schema del sistema, 16 Raccordi dei tubi e di ventilazione Collegamento dell'impianto di climatizzazione, 18 Impianto di climatizzazione, 18 Recupero, 5 Riempimento, 33 Riempimento e sfiato, 33 Riempimento, 33 Riempire il bollitore dell'acqua calda, 33 Sfiatare l'impianto di climatizzazione, 33 Riempire il bollitore dell'acqua calda, 33 Rimozione dei pannelli, 8 Rimozione della copertura, scheda di base, 22 Rimozione della copertura, scheda di circuito della resistenza integrata, 21 Rimozione del portello, scheda del circuito di ingresso, 21 Risoluzione dei problemi, 60

S

Scarico del bollitore dell'acqua calda, 56 Scarico del sistema di climatizzazione, 56 Scheda del circuito elettrico, 69 Schema del sistema, 16 Scorrimento tra le finestre, 42 Selezione delle opzioni, 41 Selezione del menu, 41 Sensore ambiente, 25 Sensore della temperatura di mandata esterno, 23 Sensore esterno, 24 Sfiatare l'impianto di climatizzazione, 33 SG Ready, 38 Simboli, 4 Sistema di menu, 39 Funzionamento, 41 Impostazione di un valore, 41 Menu guida, 42 Scorrimento tra le finestre, 42 Selezione delle opzioni, 41 Selezione del menu, 41 Utilizzare la tastiera virtuale, 42 Solo riscaldamento aggiuntivo, 62 Spia di stato, 39 Struttura del modulo interno, 9 Collocazioni dei componenti, 9

Т

Trasporto, 7

U

Uscita di servizio USB, 57 Utilizzare la tastiera virtuale, 42

V

Velocità della pompa, 35

Informazioni di contatto

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0)7662 8963-0 mail@knv.at knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Tel: +358 (0)9 274 6970 info@nibe.fi nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd 3C Broom Business Park, Bridge Way, S41 9QG Chesterfield Tel: +44 (0)330 311 2201 info@nibe.co.uk nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok Tel: +48 (0)85 66 28 490 biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz. Tel: +420 326 373 801 nibe@nibe.cz nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS Zone industrielle RD 28 Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux Tél: 04 74 00 92 92 info@nibe.fr nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V. Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout Tel: +31 (0)168 47 77 22 info@nibenl.nl nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems Box 14 Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd Tel: +46 (0)433-27 30 00 info@nibe.se nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S Industrivej Nord 7B, 7400 Herning Tel: +45 97 17 20 33 info@volundvt.dk volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle Tel: +49 (0)5141 75 46 -0 info@nibe.de nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Tel: (+47) 23 17 05 20 post@abkqviller.no nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel. +41 (0)58 252 21 00 info@nibe.ch nibe.ch

Per i paesi non menzionati in questo elenco, contattare NIBE Sweden o visitare il sito nibe.eu per maggior informazioni.

NIBE Energy Systems Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd info@nibe.se nibe.eu

Questa è una pubblicazione NIBE Energy Systems. Tutte le illustrazioni, i dati e le specifiche sui prodotti sono basati su informazioni aggiornate al momento dell'approvazione della pubblicazione.

NIBE Energy Systems declina ogni responsabilità per tutti gli eventuali errori di stampa o dei dati contenuti in questa pubblicazione.



©2022 NIBE ENERGY SYSTEMS